

## EHV - Teknisk information

### Behovsreguleret udsugningsventil



### Trykmåling og beregning af luftmængde

Via luftudtaget, der er integreret i EHV-udsugningsarmaturet, kan trykket måles med et manometer\*  
Se nærmere oplysninger om ventilens funktion i monteringsvejledningen.

### Vejledning

Trin	Handling	Illustration
1	Tag låsetappen af. Brug den til at fastlåse den fugtfølsomme luftmængde i minimumsposition som vist på billedet. (skub med fingrene på den fugtfølsomme stang for at lukke det drevne spjæld).	
2	Tilslut et manometer for at aflæse trykket. Ved hjælp af diagrammet på side 2, (findes også i monteringsvejledningen) kan luftmængden bestemmes i henhold til den faste spjældposition (0-5).	

\*Derved kan opnåelig luftmængde bestemmes ved hjælp af diagrammet på side 2.

## Sådan læses diagrammet

