

RCO2**CO2 rumføler analog 0-10 V****Afledt reference**

CO2-føler for rummontage, til styring af spjæld ved autonom styring af ventilationen.

Installation