

EXcon vejledning DEX3000 automatik





Original brugsanvisning



1. Produktinformation	on de la constant de	
	Symboler og begreber	4
1.	1. Anvendelse	5
2 Potioning og odge		ə
		6
2.	2 1 1 Web brugerflade	6
	2.1.2. HMI Touch betjeningspanel	6
	2.1.3. Modbus	6
	2.1.4. BACnet	6
2.	2.2.1 Web brugerflade	/1 ح
	2.2.2. HMI Touch betieningspanel	
3. Opsætning af kom	nmunikation	
3.	1. HMI Touch betjeningspanel	8
	3.1.1. Indstil sprog	8
	3.1.2. Indstil IP adresse	8
3.	2. Opdatering af software	9
3	3. Konfiguration of kommunikation	9 10
	3.3.1. Konfiguration MED router	10
	3.3.2. Konfiguration UDEN router	10
	3.3.3. Start Web browser	12
4. Opstart af DEX-ag	gregat til drift	
	Advarsler	13
	Før idriftsættelse påbegyndes	13
э. Brugerindstillinge		
5. E	1. Bruger parametre	14
5.	5.2.1. Hastiched	15
	5.2.2. Stil program	17
	5.2.3. Basisprogram	18
	5.2.4. Dagskema	19
	5.2.5. Undtagelser	20 21
5.	3. Forlænget drift	
	5.3.1. Stil minutur	23
5.	4. Temperatur	23
E	5.4.1. Setpunkt	24
5.	5.5.1 Indeg date	2 5
5.	6. Alarm og log	26
	5.6.1. Alarmer	26
	5.6.2. Alarm log	27
	5.6.3. Alarm udsigt	27 مور
5.	7. Om styringen	20
	5.7.1. Version	29
5.	8. Internet	30
	5.8.1. IP Adresse	30
	0.0.∠. ⊏-main	30 ຂາ
6 Installatørindetilli	nner	52
	1 Installatør narametre	22
6.	2. Reguleringsmetoder	33
	6.2.1. Luftmængderegulering	33
	6.2.2. Temperaturregulering	33
6.	3. Drift	33
	6.3.2. Konstant motorhastighed %	33 34
	6.3.3. Konstant VOC/CO2 uden luftmængdemåling	
	6.3.4. Elvarmeflade uden luftmængdemåling	35
	6.3.5. Kompensering	35
	0.3.0. Alarmreiæ 6.3.7. Ekstern Høj	36
A	4. Temperatur	
0.	6.4.1. Regulering	
	Konstant tilluft	37
	Konstant fraluft	
	Konstant til-/tra differens	39 20
	6.4.2. Køling	39 40
	6.4.3. Sommernat (Frikøling)	40

6.5.1. Kompensering. 42 6.5.2. Sommer/Vinter skift. 43 6.6.1. Setpunkt. 43 6.6.1. Setpunkt. 43 6.7. Brand. 44 6.7. Brand. 44 6.7. Ventilation. 44 6.7. Ventilation. 44 6.7. Ventilation. 45 6.8.1. Internet. 45 6.8.2. Modbus. 46 6.8.3. BACnet. 46 6.8.9. Sprog. 47 6.9.1. Indstil. 47 6.10.1. Indstil. 47 6.10.1. Hent. 47 6.10.1. Hent. 47 6.10.1. Hent. 47 6.10.1. Anlæg. 7.1.1. Victice parametre. 49 7.1.1. Victice parametre. 49 7.1.2. Aggregat. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 50 0.1.4. Udeluft-ifrauffilter.	6.	5. Som	mer/Vinter				
6.5.2. Sommer/Vinter skift 43 6.6. Indjustering 43 6.6.1. Setpunkt 43 6.7. Brand 44 6.7.1. Ventilation 44 Brandstop (brandmandsstop) 44 6.8.1. Internet 45 6.8.2. Modbus 46 6.8.3. BACnet 46 6.9. Sprog 47 6.10. Indstill 47 6.10. Indstilling 47 6.10. Indstilling 47 6.10. Indstilling 47 6.10.1. Hent 47 6.10.2. Anlæg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 7.2.1. Filtre 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter. 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 7.2.4. Virkningsgrad 55 7.2.6. Virkningsgrad	•	6.5.1.	Kompensering				
6.6. Indjustering. 43 6.6.1. Setpunkt. 43 6.7. Brand 44 6.7. Brand 44 6.7. Wentilation. 44 6.7. I. Ventilation. 44 6.8. Kommunikation. 45 6.8. Kommunikation. 45 6.8. I. Internet. 46 6.8. J. BACnet. 46 6.9. Sprog. 47 6.10.1 Indstilling. 47 6.10.2 Anitæg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1. Service parametre. 49 7.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat. 49 Navngivning af tilægstemperaturfølere. 49 Navngivning af tilægstemperaturfølere. 50 7.2.1. Filtre 50 Udeluft-/raluffilter. 50 7.2.3. Varme 51 Evarmeflade 1 51 Evarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrønsveksler - m. isbeskyttelse. 54		6.5.2	Sommer/Vinter skift				
6.6.1. Setpunkt. 43 6.7. Brand. 44 6.7. Brand. 44 6.7.1. Ventilation. 44 Brandstop (brandmandsstop) 44 6.8. Kommunikation. 45 6.8.1. Internet. 45 6.8.2. Modbus. 46 6.8.3. BACnet. 46 6.9. Sprog. 47 6.10.1. Indstilling. 47 6.10.1. Indstilling. 47 6.10.2. Anlæg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1. Service parametre. 49 7.1.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 7.2.1. Filtre 50 0.2.2. Kalibrer tryktransmitter. 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1. 51 Elvarmeflade 2. 52 Ekstem brandtermostat 53 7.2.4. Køling. 53 7.2.4. Køling. 53 7.2.4. Køling. 53 7.2.5. Virkningsgrad 55	6.	6. Indiu	ustering				
6.7. Brand. 44 6.7.1 Ventilation. 44 Brandstop (brandmandsstop) 44 6.8. Kommunikation. 45 6.8.1 Internet. 45 6.8.2. Modbus. 46 6.8.3. BACnet. 46 6.9. Sprog. 47 6.10. Indstilling. 47 6.10. Indstilling. 47 6.10.1 Hent. 47 6.10.2 Anlæg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1.1 VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2.4 Aggregat. 49 Navngivning af tilægstemperaturfølere 49 7.2.1 Filtre 50 Udeuft-/fraiuffilter. 50 7.2.2 Kalibrer tryktransmitter. 50 7.2.3 Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstem brandtermostat 53 7.2.4 Køling. 53 7.2.5 Varmegenvinding. 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse. 54 7.2.6 Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log. 55		6.6.1	Setpunkt				
6.7.1 Ventilation	6.1	7. Bran	nd				
Brandstop (brandmandsstop) 44 6.8. Kommunikation 45 6.8.1 Internet 45 6.8.2. Modbus 46 6.8.3. BACnet 46 6.9.1. Indistil 47 6.9.1. Indistil 47 6.9.1. Indistil 47 6.10.1. Indistil 47 6.10.1. Hent. 47 6.10.2. Anleg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 7.2.1. Filtre 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter. 50 7.2.3. Varme 51 Elvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Eksten brandtermostat 53 7.2.4. Koling 53 7.2.5. Varmegenvinding. 54 7.2.6. Virkningsgrad 55		6.7.1.	Ventilation				
6.8. Kommunikation 45 6.8.1. Internet. 45 6.8.2. Modbus. 46 6.8.3. BACnet. 46 6.9. Sprog. 47 6.0.1. Indstilling. 47 6.10. Indstilling. 47 6.10. Indstilling. 47 6.10. Indstilling. 47 6.10.1. Hent. 47 6.10.2. Anlæg. 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1. Service parametre. 49 7.1.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat. 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere. 49 7.2.1. Filtre 50 Udeluft-/fraluftfilter. 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Vandvarmeflade 1 51 Vandkøling. 53 7.2.4. Køling 53 7.2.5. Varmegenvinding. 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse. 54 7.2.6. Virkningsgrad. 55			Brandstop (brandmandsstop)				
6.8.1. Internet	6.	6.8. Kommunikation					
6.8.2. Modbus		6.8.1.	Internet	45			
6.8.3. BACnet 46 6.9. Sprog 47 6.1. Indstilling 47 6.10. Indstilling 47 6.10. Indstilling 47 6.10.1. Hent 47 6.10.2. Anlæg 48 7. Serviceindstillinger 49 7.1. Service parametre 49 7.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere 49 7.2.1. Filtre 50 0.2.2. Kalibrer tryktransmitter 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 7.2.5. Varmegenvinding. 53 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log 55		6.8.2.	Modbus				
6.9. Sprog		6.8.3.	BACnet	46			
6.9.1. Indstil	6.9	9. Spro)g	47			
6.10. Indstilling		6.9.1.	Indstil	47			
6.10.1. Hent	6.	10. Indst	tilling	47			
6.10.2. Anlæg		6.10.1	. Hent				
7. Serviceindstillinger 49 7.1. Service parametre		6.10.2	?. Anlæg	48			
7.1. Service parametre	7. Serviceindstillinge	er	,				
7.1.1. VIGTIGT ved servicearbejde 49 7.2. Aggregat 49 Navngivning af tillægstemperaturfølere 49 Temperaturføler korrektion 50 7.2.1. Filtre 50 Udeluft-/fraluftfilter. 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55	7.	1. Serv	rice parametre	49			
7.2. Aggregat		7.1.1.	VIGTIGT ved servicearbeide				
Navngivning af tillægstemperaturfølere.49Temperaturføler korrektion.507.2.1Filtre50Udeluft-/fraluftfilter.507.2.2Kalibrer tryktransmitter.507.2.3Varme51Vandvarmeflade 1.51Elvarmeflade 2.52Ekstern brandtermostat537.2.4Køling.53Vandkøling.537.2.5.Varmegenvinding.547.2.6.Virkningsgrad557.3.Alarm log.55	7.:	7.2. Aggregat					
Temperaturføler korrektion 50 7.2.1 Filtre 50 Udeluft-/fraluftfilter 50 7.2.2 Kalibrer tryktransmitter 50 7.2.3 Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4 Køling 53 Vandkøling 53 7.2.5 Varmegenvinding 54 7.2.6 Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log 55			Navngivning af tillægstemperaturfølere				
7.2.1. Filtre 50 Udeluft-/fraluftfilter 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log			Temperaturføler korrektion	50			
Udeluft-/fraluftfilter. 50 7.2.2. Kalibrer tryktransmitter. 50 7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1. 51 Elvarmeflade 2. 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling Vandkøling. 53 7.2.5. Varmegenvinding. Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse. 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log. 55		7.2.1.	Filtre				
7.2.2. Kalibrer tryktransmitter			Udeluft-/fraluftfilter	50			
7.2.3. Varme 51 Vandvarmeflade 1 51 Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 55 7.3. Alarm log		7.2.2.	Kalibrer tryktransmitter	50			
Vandvarmeflade 1		7.2.3.	Varme	51			
Elvarmeflade 2 52 Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log 55			Vandvarmeflade 1				
Ekstern brandtermostat 53 7.2.4. Køling 53 Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log 55			Elvarmeflade 2				
7.2.4. Køling 53 Vandkøling 53 7.2.5. Varmegenvinding 54 Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse 54 7.2.6. Virkningsgrad 55 7.3. Alarm log 55			Ekstern brandtermostat	53			
Vandkøling		7.2.4.	Køling	53			
7.2.5. Varmegenvinding			Vandkøling				
Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse		7.2.5.	Varmegenvinding				
7.2.6. Virkningsgrad			Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse				
7.3. Alarm log		7.2.6.	Virkningsgrad				
	7.3	3. Aları	m log	55			

1. Produktinformation

Symboler og begreber

Forbudssymbol	Overtrædelse af anvisninger angivet med forbudssymbol er forbundet med livsfa- re.		
Faresymbol	Overtrædelse af anvisninger angivet med et faresymbol er forbundet med risiko for personskade eller ødelæggelse af materiel.		
Vejledningens an- vendelsesområde	Denne vejledning er for styresystem af EXHAUSTO DEX-aggregat, herefter benævnt EXcon. For med- følgende tilbehør og ekstra udstyr henvises der til udstyrets egen produktvejledning. Sikkerhed for personer og materiel, samt korrekt drift med DEX-aggregatet opnås ved at følge vejled- ningens anvisninger. EXHAUSTO A/S fralægger sig ethvert ansvar for skader, der er opstået som føl- ge af, at produktet er anvendt i modstrid med denne vejlednings anvisninger og instruktioner.		
Skærmbilleder	I denne vejledning er der indsat skærmbilleder som skal hjælpe brugeren og indikere hvor på web bru- gerfladen brugeren befinder sig. Disse skærmbilleder er eksempler og indstillingerne vil som oftes ikke svare overens med det anvendte DEX-aggregats indstillinger på dettes web brugerflade.		
Overskrifter/web brugerflade	Strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne vejledning er bygget op således, at afsnittenes overskrifter svarer overens med veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er strukturen i denne veb som er som er strukturen i denne veb som er som er s		

	EXcon automatikken styrer og overvåger funktionerne i DEX-aggregatet. Excon kan betjenes via:				
	 Touch betjeningspanel (simpel betjening og indstilling) Browser på PC (avanceret betjening, indstilling og konfiguration) 				
	Det giver følgende anvendelsesmuligheder:				
	 En lokal PC kan tilsluttes DEX-aggregatet. DEX-aggregatet kan kobles til lokalt netværk (LAN) og kan tilgås af PC på samme net. DEX-aggregatet kan kobles til internettet og kan tilgås af eksterne PC'ere. 				
Browser	EXcon web brugerfladen kan benyttes via: • Explorer 10 og 11 • Chrome • Edge • Firefox				
1 1 1 Browserdata					
Slet browserdata	Mappen Midlertidige internetfiler (eller cache) bruges af web browser til at gemme indhold fra der på computerens harddisk, så de hurtigt kan vises. Denne cache gør det muligt for web browser kun at hente det indhold som er ændret, siden der dende webside sidst blev vist, i stedet for at hente alt indholdet til en side, hver gang den skal vi	webste pågæl ses.			
	Trin Handling				
	1 Start web browser				
	2 Klik på fanebladet Funktioner og vælg Internetindstillinger				
	3 Klik på slet				
	Bevar data om favoritwebsteder:				

2. Betjening og adgangskoder

2.1 Brugerflader

2.1.1 Web brugerflade

Med web brugerfladen er det muligt at styre og indstille alle funktioner i DEX-aggregatet. Afhængig af behov og brugertype, kan der logges på et af tre brugerniveauer med tilsvarende kodeord og rettigheder.

Log-in procedure 1. Åbn en browser

- 2. Indtast IP-adressen for DEX-aggregatet (se Opsætning af kommunikation)
- 3. Indtast brugernavn og kodeord (se Adgangskoder)

På sider hvor der er hjælp til rådighed, åbnes og lukkes hjælpefunktionen ved at klikke på I knappen i øverste højre hjørne.



2.1.2 HMI Touch betjeningspanel

Med HMI'en er det muligt at indstille de mest grundlæggende funktioner. HMI'en kan monteres i forbindelse med DEX-aggregatet eller i rummet som rumbetjening. For indstilling og betjening med HMI'en, se EXcon HMI Touch vejledningen.

2.1.3 Modbus

Konfiguration og betjening via Modbus foretages med det af brugeren valgte konfigureringsprogram. For mere information og oversigt over parametre, se **Modbus protokollen**.

2.1.4 BACnet

Konfiguration og betjening via BACnet foretages med det af brugeren valgte konfigureringsprogram. For mere information og oversigt over parametre, se **BACnet protokollen.**

2.2 Adgangskoder

2.2.1 Web brugerflade

Login på højere niveauer giver samtidig adgang til de underliggende niveauers menuer.

Der er fra fabrikken indstillet følgende login og kodeord på web brugerfladen:

Niveau	Brugernavn	Kodeord
Bruger	USER	111
Installatør	INSTALLE	222
Service	SERVICE	333
Fabrik	Kontakt EXHAUSTO	
EXcon moduler	Kontakt EXHAUSTO	

Der skelnes mellem store og små bogstaver.

Ændre koder

Det er muligt at ændre brugernavn og kodeord for Brugerniveau på web brugerfladen. For yderligere information se under: **Bruger > Internet > Login.**

For at ændre kodeord for Installatør- og Serviceniveau kræves der login på Fabrikniveau. Kontakt EX-HAUSTO for yderligere information.

Trin	Handling		Skærmbilled	de	
1	Log ind via en web browser på Fabrikniveau: Fabrik > Instilling > Login.		Niveau Bruger	Bruger	Kodeord
2	Indtast brugernavn og kodeord for de niveauer som ønskes ændret, maks. 8 tegn.		Installatør		222
3	Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.		Fabrik Moduler	*********	333 *******
					Gem

2.2.2 HMI Touch betjeningspanel

Der anvendes ikke adgangsniveauer for betjening af HMI'en. Der kræves dog LOGIN-kode for tilbagestilling til fabriksindstilling, samt konfiguration og indstilling af visse parametre.

Kontakt EXHAUSTO for yderligere information.

3. Opsætning af kommunikation

3.1 HMI Touch betjeningspanel

Tilslut HMI Touch betjeningspanel

Tjek at kablet mellem HMI'en og Masteren er tilsluttet korrekt som vist nedenstående.



- 1. Tænd for Masteren
- 2. Kontroller at der er lys i displayet på HMI'en
- 3. Vent ca. 30 sekunder inden styringen er klar

Der vil ofte vises mindst én aktiv alarm på HMI'ens display ved opstart af Masteren. Alarmer fjernes ved at trykke **ESC**.

3.1.1 Indstil sprog

Bemærk

Indstilling af sprog kan foretages uden kendskab til LOGIN-kode.

Trin	Handling
1	Tryk på HMI'ens menu-ikon i øverste højre hjørne af startskærmen.
2	Vælg Indstillinger, og dernæst Sprog
3	Marker det ønskede sprog og vend tilbage til startskærm.

3.1.2 Indstil IP adresse

For at opnå kommunikation mellem Masteren og en direkte tilkoblet PC, skal internet indstillingerne opsættes.

Masteren kan enten indstilles til Statisk eller DHCP IP adresse via HMI'en.

For yderligere oplysninger, se afsnittet Konfiguration af kommunikation.

Bemærk

Indstilling af IP adresse kan kun foretages af servicetekniker med kendskab til LOGIN-kode.

Trin	Handling
1	Tryk på HMI'ens menu-ikon i øverste højre hjørne af startskærmen.
2	Vælg Kommunikation
3	Marker en af de parametre som ønskes ændret.

Trin	Handling
4	Tast LOGIN-koden og vælg 🗸 for at indstille den valgte parameter.

3.2 Opdatering af software

3.2.1 Softwareopdatering med HMI Touch panelet

 Brug SD-kort
 I tilfælde af at softwaren i DEX-aggregatet skal opdateres, gøres dette via et SD-kort.

 Følg nedenstående rækkefølge for at opdatere softwaren.

NB! Alle indstillinger som allerede er gemt i softwaren bevares.

Bemærk

Opdatering af software bør kun foretages af servicetekniker med kendskab til LOGIN-kode.

Trin	Handling	Bemærk	
1	Kopier 3 filer (.tar. + gz og .crc.fil) over på et SD-kort.	Filerne skal placeres i roden på SD-kortet og må ikke placeres i undermap- per.	
2	Sørg for at der er forsyningsspænding til Masteren.		
3	Sørg for at HMI'en er tilsluttet.	Kontroller at der er lys i displayet	
4	Placer SD-kortet i kortlæseren på Maste- ren.		
5	Tryk på HMI'ens menu-ikon i øverste højre hjørne af startskærmen, og vælg Opdate- ring.	SD-kort fundet. Vent venligst	
6	Vælg Vog tast LOGIN-koden hvis opda- tering ønskes.	Opdatering kører. Vent venligst	
Det er me cessen er	Det er meget vigtigt at OPDATERINGSPROCESSEN BLIVER FÆRDIG inden der trykkes på skærmen igen. Når opdateringspro- cessen er færdig, skifter skærmbilledet automatisk tilbage til startbilledet.		

3.3 Konfiguration af kommunikation

3.3.1 Konfiguration MED router

Hvis kommunikationen konfigureres MED router på TCP/IP netværket, tildeles PC'en automatisk en IPadresse fra netværket eller routeren. Med HMI'en indstilles IP-adressen til **DHCP**

*Gul LED: Lyser når LAN forbindelse er OK.

** Grøn LED: Blinker når der er kommunikation.



3.3.2 Konfiguration UDEN router

Hvis kommunikationen konfigureres UDEN router skal PC'en indstilles til **Statisk** IP-adresse. Med HMI'en indstilles IP-adressen ligeledes til **Statisk** og den ønskede IP adresse indstilles. (eksempelvis 192.168.1.100)

*Gul LED: Lyser når LAN forbindelse er OK.

** Grøn LED: Blinker når der er kommunikation.





For Windows 7 brugere

Trin	Handling
1	Vælg Netværks- og delingscenter i kontrolpanelet.
2	Under menuen i venstre side, vælg Rediger indstillinger for netværkskort.
3	Højreklik på ikonet LAN-forbindelse , vælg egenskaber. Hvis der bedes om administratoradgangskode, kontakt da den systemansvarlige.
4	Markér TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4), vælg egenskaber.
5	Vælg Brug følgende IP-adresse og indgiv den IP-adresse netværkskortet skal have. (eksempelvis 192.168.1.100)
	IP-adressen må ikke være den samme som er indstillet i styringen, men skal ligge i samme netværksmaske.
	Bemærk! Vær opmærksom på at det er det trådede netværkskort som konfigureres.
6	Afslut med klik på OK .

For Windows 8 og 10 brugere

Trin	Handling
1	Start Internet Explorer.
2	Kontroller om Internet Explorer er sat op til Proxy-server: Vælg Funktioner >Internetindstillinger > forbindelser.
3	Vælg LAN-indstillinger.
4	Hvis der er afkrydset i feltet Brug en proxyserver til LAN skal dette fjernes. Klik på OK.
5	Åbn Kontrolpanel > Netværk og internet > Netværks- og delingscenter >Rediger indstillinger for netværkskort.
6	Højreklik på den LAN-forbindelse der bruges og derefter på egenskaber. Hvis der bedes om administratoradgangskode, kontakt da den systemansvarlige.
7	Markér Internetprotokol TCP/IP.
8	Vælg Egenskaber.
9	Vælg Brug følgende IP-adresse og indgiv den IP-adresse netværkskortet skal have. (eksempelvis 192.168.1.100)
	IP-adressen må ikke være den samme som er indstillet i styringen, men skal ligge i samme netværksmaske.
	Bemærk! Vær opmærksom på at det er det trådede netværkskort som konfigureres.
10	Afslut med klik på OK.



4. Opstart af DEX-aggregat til drift

Advarsler

Advarsler



Stikkene i Modbus forbindelsen må ikke fjernes eller tilsluttes, hvis der er spænding på enhederne. Begge Modbus enheder skal slukkes inden der foretages ændringer, ellers er der risiko for at enhederne ødelægges.



Under idriftsættelsen kan det være nødvendigt at arbejde med åbne automatikbokse. Delene i boksene må kun berøres med værktøj, som er elektrisk isoleret.



Før ethvert indgreb på motorstyringerne eller motorernes kabler og klemmekasser, skal forsyningen være afbrudt i mindst 5 minutter, for afladning af kondensatorer.

Før idriftsættelse påbegyndes

Før idriftsættelse påbegyndes

- Kontrollér at forsyningsspændingen er tilsluttet.
- Log ind på serviceniveau, se afsnittet Adgangskoder.

5. Brugerindstillinger

5.1 Bruger parametre

DEX-aggregatet kan indstilles til at imødekomme skiftende behov for temperaturer, luftudskiftning, logning af alarmer m.m. En del indstillinger sættes en gang for alle, mens andre er beregnet for kortere perioder. EXcon web brugerfladen danner udgangspunkt for hvilke parametre der er beskrevet.

Bemærk

Der er forskel mellem niveauer på brugerfladerne mht. hvilke parametre der er til rådighed og hvor de er placeret.

5.2 Drift

Parametrene for menuen **Drift** bruges til at bestemme hastigheden af luftudskiftning og på hvilke tidspunkter der skiftes mellem de forskellige hastigheder.

DEX-aggregatet kan være i én af fire driftstilstande: stoppet, lav, medium eller høj hastighed. Det kan programmeres til at følge et af tre forskellige ugeprogrammer, eller kalenderen kan anvendes for en mere detaljeret drift-indstilling.

Den aktuelle driftsform kan midlertidigt overstyres ved at anvende forlænget drift.

5.2.1 Hastighed

Bruger	
Evidence d'artic Fordemarchan Temperatur Tak dato Alarm & log Om styringen Internet Alarm & log Com styringen Internet Alarm & log Pomore de la comparative Alarm & log Com styringen EXHAUSTO	Ned Stil program Basisprogram Dagskema Undtagelser Kalender
Vælg ventilator hasti	ghed
Stop	 DEX-Aggregatet er stoppet. Sikkerhedsfunktioner er stadig aktive. Spjæld mod det fri er lukket. Bemærk! Ved indstilling Stop er det muligt at overstyre/starte DEX-aggregatet igen via Web brugerflade, HMI Touch betjeningspanel/håndterminal, BACnet eller Modbus. Ved service og vedligeholdelse skal DEX-aggregatet stoppes ved at: indstille til Service stop på HMI Touch panelets startskærm.
Lav hastighed	 VEX-aggregatet kører konstant i henhold til indstillede parametre for Lav hastighed. Der er ikke adgang til indstilling af driftstider i ugeprogram eller kalender.
Medium hastighed	 DEX-aggregatet kører konstant i henhold til indstillede parametre for Medium hastighed. Der er ikke adgang til indstilling af driftstider i ugeprogram eller kalender. Bemærk: For indstilling af Medium hastighed skal funktionen være tilvalgt under: EXcon moduler > Konfigurer > Indstillinger Hvis PIR-sensor er installeret vil denne manuelt overstyre til indstillinger for Medium hastighed.
Høj hastighed	DEX-aggregatet kører konstant i henhold til indstillede parametre for Høj ha-
	 ber er ikke adgang til indstilling af driftstider i ugeprogram eller kalender. Hvis digital indgang for Høj hastighed aktiveres, vil DEX-aggregatet starte og skifte til høj hastighed. Hvis digital indgang deaktives igen vil DEX aggregatet fortsætte i høj hastighed i den indstillede tid under: Installatør > Drift > Ekstern høj.
Ugeprogram	 DEX-aggregatet kører i henhold til indstillet ugeprogram. Der åbnes for adgang til indstilling af driftstider i ugeprogrammet. Selvom DEX-aggregatet eventuelt er stoppet i henhold til indstillet ugeprogram, kan det stadig starte automatisk i henhold til nedenstående indstillinger.





Indstillinger	
Hvis digital indgang for Høj hastig- hed aktiveres, vil DEX-aggregatet starte og skifte til høj hastighed. Hvis digital indgang deaktives igen vil DEX aggregatet fortsætte i høj hastighed i den indstillede tid un- der: Installatør > Drift > Ekstern høj.	Bruger Installator Trit Temperatur Setpunkt Kompensering Alarmrelæ Extern Høj Indstil efterløb på ekstern høj indgang Brand Kommunikation Sprog Indstill efterløbstid @0 minutter Indstille fterløbstid @0 minutter Gom

5.2.2 Stil program

Kalender

For adgang til denne parameter skal der vælges Ugeprogram under: Drift > Hastighed.

Indstillingerne overstyres af en evt. periode med forlænget drift eller annulleres hvis DEX-aggregatet sættes til at følge andet end ugeprogrammet.

Parameteren benytter tidslinjer hvorpå der maksimalt kan sættes fire drifttider pr. linje. Hver drifttid angiver en periode i hvilken en ønsket driftsform er aktiv.

Kalenderfunktionen består af de fire faneblade:



Foriænget drift Temperatur Tid & dato	Hastighed Indstilling	Stil program	Basisprogram og aktiv periode	Dagskema e for skema og k	Undtagelser Kalender	Kalender		
Alam & log ? Om styringen internet	Driffin Basis Aktue Skardd Stopd	node indstilling driftstilstand: [Stop id driftstilstand: Stop na periodeindstillin lato: [ot v] Januar lato: [ot v] Januar	v 19er ▼ 2017 ∨ 2017 ∨ Save					
EXHAUSTO								
Driftmode indsti	lling - Ba	isis driftsti	Istand					
Driftmode indsti Udvidet stop	lling - Ba	Aggregate tive. Aggregate • Somr • Minin - eller af a	Istand et er stopp et kan start mernatkølin num natter andre overs	et. Frostsił tes - hvis c ng nperatur styringsfun	kring samt Iriftsbetinge	øvrige sik elserne er	kerhedsfu	unktioner er
Driftmode indsti Udvidet stop Skema periodeir	lling - Ba	Aggregate tive. Aggregate • Somr • Minin - eller af a	Istand et er stopp et kan stari mernatkølin num natter andre overs	et. Frostsił tes - hvis c ng nperatur styringsfun	kring samt Iriftsbetinge Iktioner.	øvrige sik elserne er	kerhedsfu	unktioner er
Driftmode indsti Udvidet stop Skema periodeir Startdato	lling - Ba ndstilling	Aggregate tive. Aggregate • Somr • Minin - eller af a er Med start-	Istand et er stopp et kan start mernatkølin num natter andre overs - og stopda	et. Frostsik tes - hvis c ng nperatur styringsfun ato angives	kring samt Iriftsbetinge ktioner.	øvrige sik elserne er for hvornå	kerhedsfu • opfyldt fo år indstillin	unktioner er or ngerne i far
Driftmode indsti Udvidet stop Skema periodeir Startdato Stopdato	lling - Ba	Aggregate tive. Aggregate Somr Minin - eller af a er Med start- bladene D Uden for o driftstilst	Istand et er stopp et kan start mernatkølin num natter andre overs - og stopda Dagskema den angivr and	et. Frostsił tes - hvis c ng nperatur styringsfun ato angive: , Undtage te periode	kring samt Iriftsbetinge Iktioner. s perioden Iser og Ka anvendes	øvrige sik elserne er for hvornå lender er automatis	kerhedsfu opfyldt fo år indstillin aktive. k indstillir	unktioner er or ngerne i far ngen i Basi

5.2.4 Dagskema

For adgang til denne parameter skal der vælges Kalender under: Drift > Hastighed.

I Dagskema indstilles det driftsmønster gældende som standard, i de perioder hvor aggregatet skal køre normal drift.

Derefter er det muligt at indstille op til tre undtagelser, hvor driftmønsteret afviger fra den normale drift.

	Bruger						
	I Forlænget drif	t Hastighed Still program Basisprogram Dagskema Undtagelser Kalender Indstilling af dagskema					
	C Tid & dato A Alarm & log Om styringen	Vælg dag Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. Lør. Søn					
	E Internet	Kopiere Mandag: Hverdage V Vælg undtagelse					
		Undtagelse 1 Undtagelse 2 Undtagelse 3					
		1: 00: 00 like aktiv V					
		3; 00; 00 like aktiv V 4: 00; 00 like aktiv V					
		5: 00: 00 likke aktiv v 6: 00: 00 likke aktiv v					
		Save					
	EXHAUS	то					
	⊾ Vælg dag	- Opsæt skema					
	Trin	Handling					
	1	Vælg dag og opsæt skema ved at indstille driftstider og -tilstande.					
		For beskrivelse af mulige driftstilstande, se afsnittet Basisprogram					
		Gentag trin 1 for hver ugedag hvis der ønskes forskellige indstillinger for de enkelte dage.					
	2	Brug kopier-funktionen, hvis der ønskes samme indstilling for alle ugens dage eller hverda-					
		keltvis, hvis der ikke ønskes det samme driftmønster					
	Vælg undt	tagelse - Opsæt skema					
	1	Vælg undtagelse og opsæt skema ved at indstille driftstider og -tilstande.					
		For beskrivelse af mulige driftstilstande, se afsnittet Basisprogram					
		NB! Som hovedregel anbefales det at indstille de korteste tidsvarige undtagelser					
		som de første undtagelser, og derefter de længere undtagelser som den eller de sid-					
		sie unutageiser.					
	Tryk på Ge	m for at gemme indstillingerne.					
	Trvk på 🪺	symbolet i øverste høire hiørne for mere information.					
	5 I						
5.2.5 Undtagelser							
	For adgang	til denne parameter skal der vælges Kalender under: Drift > Hastighed.					
	Undtagols	er indstilles hvorpår undtagelsorpe 1.3 skal være aktive					
	Undtage	else 1 har første-prioritet					
	Undtage	else 2 har anden-prioritet					
	 Undtage 	else 3 har tredje-prioritet					

Temperatur Tid & dato A laim & klog Tid & official offic	Indstilling af undtagelseskema 1 Undtagelses in Undtagelses in Undtagelses in Undtagelses Undtagelses in Undtagelses i Undtagelses Undtagelsesmetod: Dato v Startdato: 01 v Januar v v Startugedag: Mandag v Save
lkke aktiv	Undtagelsesmetode
Dato	Undtagelse indstilles til én bestemt dato. • Startdato • Startugedag NB. Det er vigtigt at ugedagen indstilles korrekt for den valgte dato.
Datointerval	Undtagelse er aktiv inden for de valgte start/stop-datoer. Startdato Stopdato
Ugedag	Undtagelse er aktiv inden for den valgte uge i den valgte måned. • Startdato • 1-7 = Første uge i den valgte måned • 8-14 = Anden uge i den valgte måned • 15-21 = Tredje uge i den valgte måned • 22-28 = Fjerde uge i den valgte måned • 29-31 = Femte uge i den valgte måned • Seneste 7 dage = Den sidste uge i den valgte måned • Hver dag = Hver dag i den valgte måned • Startugedag
Kalender	med at være aktiv. Undtagelse angives til at følge kalenderen som indstilles i parameteren Kal
	aer NB. Der må højst indstilles én undtagelse med undtagelsesmetoden k lender.
	at gemme indstillingerne

5.2.6 Kalender

For adgang til denne parameter skal der vælges Kalender under: Drift > Hastighed.

I **Kalender** indstilles hvornår en undtagelse skal være aktiv, hvis der er valgt kalender som undtagelsesmetode.

Der kan indstilles op til 10 perioder eller datoer (kalender-numre) for hvornår undtagelsen skal være aktiv.





5.4.1 Setpunkt

Indstil setpunktstemperatur for den valgte reguleringsform. Der kan indstilles setpunktstemperatur for hver af de fire reguleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant fraluft
- Konstant rum
- Konstant til-/fra differens

Bemærk

Den ønskede reguleringsform skal være valgt, når der indstilles setpunktstemperatur. Reguleringsformen vælges under: **Installatør > Temperatur > Regulering.**

Bruger Drift Fordranget dirt Tendenget dirt Tendenget dirt Tendenget dirt Atam & log Ontil Ontil Atam & log Ontil Ont	temperatur nperatur indstilling instant rum tuel temperatur 2.0°C atsænkning 43°C Gem 0°C 10°C 20°C 22.0°C
Indstil temperatur	
Setpunkt	Indstil setpunkt for tillufttemperatur. Gælder for temperaturreguleringer: • Konstant tilluft • Konstant fraluft • Konstant rum
	Indstil setpunkt for differencen mellem tilluft- og fralufttemperaturen. Gælder for temperaturregulering: • Konstant til-/fra differens
Natsænkning	Indstil temperatur for natsænkning. Gælder for temperaturreguleringer: • Konstant tilluft • Konstant fraluft • Konstant rum
Natsænkning er det ar den begynder at varm	tal grader styringen tillader at temperatursetpunktet hæves/sænkes med, inden e/køle for at opretholde setpunktstemperaturen.
Bemærk! Natsænknin • temperaturreguler • driftsformerne Hø	g har <u>ingen</u> virkning ved: ingen til-/fra differens i og Medium
Tryk på Gem for at ge	mme indstillingerne.

5.5 Tid og dato

Parametrene for menuen **Tid og dato** indstiller styringens ur. Uret bruges ifm. styring af det valgte driftprogram samt ved logning af alarmer.

5.5.1 Indstillinger

Bruger Drift Fortenget drift Fortenget drift Instillinger Indstil ur Indstil ur Indstil tid og o Âr Måned Dato Ugedag Aut. sommertid Klokkeslet PC ud	ato 2015 Mai 4 Mandag 72 [32] 44 Com
Indstil tid og dato	
Manuel indstilling	 aktuelt år aktuel måned aktuel dato vælg/fravælg automatisk sommer-/vintertidsskift aktuelt klokkeslet
Automatisk indstilling	PC tid: Hent aktuel tid og dato fra tilsluttet PC
Tryk på Gem for at gemme in	dstillingerne.

5.6 Alarm og log

Med parametrene i menuen **Alarm og Log** logges alarmer og driftsdata der er forekommet siden den seneste opstart af DEX-aggregatet. Der logges hvilke alarmer der er opstået, hvilke der nærmer sig grænseværdier samt historikken af driftsdata. De loggede alarmer tilgås via web brugerfladen eller med HMI'en. Hvis der anvendes BACnet eller Modbus vil de loggede alarmer ligeledes være tilgængelige. I web brugerfladen vises udover de aktuelle alarmer også de kommende alarmer og de loggede driftsdata.

5.6.1 Alarmer

Hvorvidt en alarm medfører driftsstop afhænger af typen. Der skelnes således mellem A- og B-alarmer, hvor A-alarmer medfører driftsstop.

Forlænget drift	Alarmer	Alarm log	Alarm udsigt	Data Log	Status					
Tid & dato	Se og afstil	aktive alarmer				A Alarm B Alarm				
Alarm & log	Nr	Nr Aktuelle alarmer								
7 Om styringen	1 Brandal	1 Brandalarm								
- internet	2 Ekstern	2 Ekstern brandtermostat alarm								
	4 Ekstern	4 Ekstern stop aktiveret								
	7 Tilluft E	C Contrl.: Ingen ko	ommunikation							
	8 Fraluft E	EC Controller.: Ing	en kommunikation							
	11 FanIO 1	1: Ingen kommunik	ation							
	12 FanIO 2	2: Ingen kommunik	ation							
	18 Roterer	nde varmeveksler ((RHX2M): Ingen ko	mmunikation						
	27 Pumpe	alarm: Vandvarme	eflade 1							
	108 Udvidel	sesmodul45 1 (EX	(T45 1): Ingen kom	munikation						
	109 Udvidel	sesmodul45 2 (EX	(T45 2): Ingen kom	munikation						
	209 VTH-62	209 VTH-6202, VOC føler, Ingen kommunikation								
		Afstil Alarmer								
EXHAUSTO	4									
	tuelle alarm	ner i syster	met							
iste over ak										
iste over akt	ntekst er A-a	alarmer								
iste over akt	ntekst er A-a	alarmer								
iste over ak • Rød alarn • Blå alarm	ntekst er A-a tekst er B-al	alarmer Iarmer								

5.6.2 Alarm log

I Forlænget drift	Alarmer	Alarm log	Alarm u	udsigt	Data Log	Status				
L Temperatur	0									
🕒 Tid & dato	Se akt	ive og afstillede	alarmer				A Alarm B Alarm			
🖣 Alarm & log	Tid	Dato Nr				Alarm log				
? Om styringen	11:08	30:04:2015 27	Pumpe alarm: V	/andvarme	flade 1					
e Internet	11:08	30:04:2015 209	VTH-6202, VOC	C føler, Ing	en kommunika	tion				
	11:08	30:04:2015 109	Udvidelsesmod	ul45 2 (EX	T45 2): Ingen I	kommunikation				
	11:08	30:04:2015 108	Udvidelsesmod	ul45 1 (EX	T45 1): Ingen k	communikation				
	11:08	30:04:2015 18	Roterende varm	neveksler (RHX2M): Ingei	n kommunikation				
	11:08	30:04:2015 12	FanIO 2: Ingen	kommunik	ation					
	11:08	30:04:2015 11	FanIO 1: Ingen	kommunik	ation					
	11:08	30:04:2015 8	Fraluft EC Cont	roller.: Inge	en kommunikat	tion				
	11:08	30:04:2015 7	Tilluft EC Contri	I.: Ingen ko	mmunikation					
	11:08	30:04:2015 4	Ekstern stop ak	kstern stop aktiveret						
	11:08	30:04:2015 2	Ekstern brandte	kstern brandtermostat alarm						
	11:08	30:04:2015 1	Brandalarm	randalarm						
	10:58	30:04:2015 27	umpe alarm: Vandvarmeflade 1							
	10:58	30:04:2015 209	VTH-6202, VOC	C føler, Ing	en kommunika	tion				
	10:58	30:04:2015 109	Udvidelsesmod	ul45 2 (EX	T45 2): Ingen I	kommunikation				
	10:58	30:04:2015 108	Udvidelsesmod	ul45 1 (EX	T45 1): Ingen I	kommunikation				
XHAUSTO	<							>		
ste over de 1	l e sidel	lo alarmo	r i sveton	not						
sie over de	io siusi	e aidime	system	iet						

5.6.3 Alarm udsigt

Alarmer som nærmer sig de angivne grænseværdier vises i fanebladet **Alarm udsigt**. Hvis grænseværdierne overskrides, flyttes de pågældende alarmer til listen over aktuelle alarmer og alarm loggen opdateres.



5.6.4 Datalog



5.7 Om styringen

Parameteren i menuen **Om styringen** indeholder oplysninger om hvilken software version der styrer DEX-aggregatet.

5.7.1 Version



- Der vises navn og software versionsnummer for styringen i DEX-aggregatet.
- Dette skal oplyses ifm. teknisk support.

Navn på aggregatet skrives i feltet 'aggregat navn' under Fabrik > Fabrik >Hent/Gem

5.8 Internet

Parametrene i menuen **Internet** giver mulighed for at se opsætningen af IP-adresse, opsætte e-mail kommunikation og tilpasse login.

5.8.1 IP Adresse

Denne parameter viser den aktuelle IP-Adresse og indstillinger som bruges til kommunikation med DEX-aggregatet over et netværk.

- Der kræves adgang til installatørniveau på web brugerfladen for at ændre.
- Med HMI Touch betjeningspanelet kan parameteren ændres med LOGIN-kode.

Eruger					
Forlænget drift IP Adresse E-mai	l Login				
Femperatur G Tid & dato	ser				
Alama log Om styringen Cinternet IP opsætning Statisk/Dynamisk IP Adresse Netmaske Gateway Ønsket DNS Alternativ DNS Mac Adresse	IP Statisk IP 10.1.19.37 255 255.0.0 10.1.1.1 10.1.2.1 10.1.2.2 00233800326A				
EXHAUSTO					
Se netværksadresser - IP op	sætning				
Statisk/Dynamisk IP	Viser om der benyttes statisk eller tildeles en dynamisk IP adresse.				
IP Adresse	Viser IP adressen tildelt DEX-aggregatet.				
Netmaske	Viser subnet masken DEX-aggregatet er tilknyttet.				
Gateway	Viser gateway adressen DEX-aggregatet benytter.				
Ønsket DNS	Viser den primære navne server DEX-aggregatet benytter.				
Alternativ DNS	Viser den sekundære navne server DEX-aggregatet benytter.				
Mac Adresse	Viser hardware adressen for elektronikken i DEX-aggregatet.				

5.8.2 E-mail

Denne parameter bruges til opsætning af e-mail kommunikationen fra DEX-aggregatet.

- E-mail afsendes automatisk til kontaktperson i tilfælde af opståede fejl på DEX-aggregatet.
- Parameteren sættes udelukkende via web brugerfladen.

Bruger Orit Fortienget drift Armer king Om styringen Internet Inter	E-mail g af e-mail alarm e-mail ver IP Locahost godkendelse n identitet identitet identitet identise svenska Gem	Test		
Indstillinger	Værdier	Beskrivelser		
SMTP server IP	XXX.XXX.XXX	Angiv adressen på SMTP serveren for afsen- delse af e-mails. Adressen fås hos netværks- administratoren eller -udbyderen. Hvis adgan- gen kræver at adressen er oprettet på SMTP serveren, markeres feltet Server godkendel- se .		
Port	Port 25 er standard	Angiv portnummer for SMTP server.		
Domæne	Valgfrit	Angiv domænenavn for EXcon styringen.		
Server godkendelse	Til/Fra	Angiv om der kræves godkendelse ved log-in på SMTP serveren.		
Brugernavn	abc [79 karakterer]	Angiv brugernavnet for DEX-aggregatet på SMTP serveren.		
Bruger kodeord	abc [79 karakterer]	Angiv adgangskode til SMTP serveren.		
Anlæggets identitet	abc [79 karakterer]	Angiv en beskrivelse af anlægget/DEX-aggre- gatet. F.eks. hvor det er placeret.		
Fra e-mail adresse	abc@abc.abc [79 karakterer]	Angiv afsenderens adresse.		
Til e-mail adresse	abc@abc.abc; abc1@abc1.abc1; [80 karakterer]	Angiv modtageres adresser. Ved angivelse a flere modtagere, adskilles disse med semiko (;).		
Emne i e-mail	abc [79 karakterer]	Indtast emne for e-mails. F.eks. Fejl på ven lationsanlæg i bygning 2		
Info i e-mail	abc [364 karakterer]	Indtast længere tekstbesked der f.eks. beskri- ver hvor VEX-aggregatet er opstillet, kodeord, placering af adgangsnøgler, kontaktpersoner, telefonnumre, særlige forhold m.m.		
Sprog	Dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, spansk, fransk, polsk, russisk, ita- liensk, hollandsk, finsk.	Vælg sprog for teksten i beskeder afsendt fra VEX-aggregatet.		
Tryk på Gem for at gemme Tryk på Test for at afprøve	e indstillingerne. opsætning af e-mail/sende	en test e-mail.		

5.8.3 Login

Med denne parameter kan det kodeord der bruges til at logge ind på DEX-aggregatet med ændres.

Bruger Gritt Fortenget drift Fortenget drift Tid & dato Alarm & log Om styringen Internet	P Adresse E-mail Login Indstil login og password Ugger Kodeord Gentag Gem
EXHAUSTO	
Indstil login og	password
 Angiv et ør 	ket kodeord.
 Parameter 	n sættes udelukkende via web brugerfladen.

6. Installatørindstillinger

6.1 Installatør parametre

Ved installation er der en række parametre som skal sættes op for at opnå den ønskede funktion af DEX-aggregatet. Det er parametre som den almindelige bruger sjældent eller slet ikke har behov for at kende til. Installatøren bør gennemgå og indstille disse parametre ifm. installation.

Web brugerfladen danner udgangspunkt for hvilke parametre der er beskrevet.

Bemærk

Der er forskel mellem brugerfladerne mht. hvilke parametre der er til rådighed og hvor de er placeret.

6.2 Reguleringsmetoder

EXcon kan styre DEX-aggregatet på flere forskellige måder. De to primære reguleringsmetoder er luftmængde- og temperaturregulering, som igen kan inddeles i henholdsvis 2 alternative former for luftmængderegulering og 3 alternative former for temperaturregulering. Se de følgende afsnit for nærmere beskrivelse af reguleringsmetoderne.

6.2.1 Luftmængderegulering

Metode	Beskrivelse
Konstant VOC/CO ₂	CO ₂ -indholdet i luften holdes konstant på indstillet CO ₂ -mængde (ppm). Der defineres en min. og en maks. hastighed. Der kan indlægges en dif- ference mellem til- og fralufthastighed. Bemærk! Kræver CO ₂ -føler.
Konstant motorhastighed %	Ventilatorenes hastighed styres individuelt i henhold til indstillede set- punkter.

6.2.2 Temperaturregulering

Metode	Beskrivelse
Konstant tillufttemperatur	Tillufttemperaturen holdes konstant på den indstillede værdi.
Konstant fralufttemperatur	Fralufttemperaturen holdes konstant på den indstillede værdi. Minimum og maksimum tillufttemperaturen kan indstilles.
Konstant fra-/tilluft-difference	Tillufttemperaturen holdes konstant lavere end fralufttemperaturen med den indstillede temperaturdifference. Min. og maks. tillufttemperaturen kan indstilles.

6.3 Drift

6.3.1 Setpunkt - ventilatorregulering

Med denne parameter i menuen **Drift** angives setpunkterne for reguleringen af ventilatorerne. I web brugerfladen vises aktuel drift og alarm status sammen med indstillingerne. De aktuelle værdier for ventilatorernes hastighed vises ligeledes.

6.3.2 Konstant motorhastighed %

 Ventilatorenes hastighed reguleres individuelt i henhold til de indstillede setpunkter for procentvis hastighed.



Ventilator regulering	
Konstant motor hastighed% V	
-	
Tillutt	
Lav hastighed	25.0 %
Høj hastighed	50.0 %
Fraluft	
Lav hastighed	25.0 %
Høj hastighed	50.0 %
Maks. luftmængde	18000 m³/h
	Gem

Ventilatorregulering (tilluft/fraluft):

- Lav hastighed: Indstil setpunkt for ventilatorhastighed i % ved lav hastighed
- Medium hastighed: Indstil setpunkt for ventilatorhastighed i % ved medium hastighed
- Høj hastighed: Indstil setpunkt for ventilatorhastighed i % ved høj hastighed

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

6.3.3 Konstant VOC/CO2 uden luftmængdemåling

Konstant VOC/CO2 uden luftmængde- måling	 VOC/CO2 regulering Rummets VOC/CO2 indhold reguleres ved at reg Ved stigende VOC/CO2 i rummet, øges vent max. indstillet hastighed (%). Ved faldende VOC/CO2 i rummet, mindskes mod min. indstillet hastighed (%). 	ulere luftmængden på ventilatorernes hastighed. ilatorernes hastighed og luftmængden/luftskiftet mod ventilatorernes hastighed og luftmængden/luftskiftet
Ventilator regule- ring: Konstant VOC/CO2	 Funktionen anvendes til at opretholde et kon udsugningskanal. Ved VOC/CO2 niveau over indstillet værdi i s hastighed. Ved VOC/CO2 niveau under indstillet værdi i min. hastighed. Indblæsningsluftmængden følger udsugnings Tilluft Indstil den ønskede forskydning for tilluftsver Fraluft 	stant/maksimum VOC/CO2 niveau i et rum eller en eetpunkt, vil udsugningen øges modulerende til maks. setpunkt, vil udsugningen mindskes modulerende til sluftmængden med en indstillet forskydning. tilatorens hastighed.
	Fralufts hastighed	Indstil setpunkt
	Lav hastighed	Indstil det ønskede setpunkt for ppm niveau i ud- sugning ved "Lav" hastighed
	Medium hastighed	Indstil det ønskede setpunkt for ppm niveau i ud- sugning ved "Medium" hastighed

Fralufts hastighed	Indstil setpunkt
Høj hastighed	Indstil det ønskede setpunkt for ppm niveau i ud- sugning ved "Høj" hastighed
Min. hastighed	Setpoint for minimum hastighed på fraluftventila- tor [Indst. område: 10% -> 50%]
Maks. hastighed	Setpoint for maksimum hastighed på afkastven- tilator [Indst. område: 10% -> 100%]

6.3.4 Elvarmeflade uden luftmængdemåling

Overvågning af elvarmefladen

For at sikre elvarmefladen mod overhedning og der af følgende brandfare, er elvarmefladen sikret med 2 forskellige sikringssystemer.

Nedenstående er beskrevet de 2 sikringssystemer:

Overvågning af elvarmefladen mod overhedning og at kontaktor hænger, dvs. er indkoblet selvom den har fået udkoblingssignal. Overhedningssikring i elvarmefladen kobles i serie med en sluttekontakt på kontaktoren og serieforbindelsen tilsluttes digital indgang "Varmeflade fejl". Der udløses "Elvarmeflade - overhedningsalarm" hvis indgangen er åben når el-varme er indkoblet (*overhedningstermostat*) og der udløses "Kontaktor hænger" hvis indgangen er lukket når varme burde være udkoblet. For at sikre at der er luftflow gennem elvarmefladen inden der sættes effekt på, anvendes der en luftstrømningsswitch/pressostat tilsluttet en digital indgang "Alle El varmebatterier, luftmængde OK".

• Drift af elvarmeflader vil ikke blive frigivet, så lang tid at denne indgang ikke er aktiveret, hvis der ikke er luftmængdemåling på anlægget.

6.3.5 Kompensering

Med denne parameter i menuen **Drift** kan der kompenseres for ventilatorhastighed afhængig af udetemperaturen.



- Ved faldende udetemperatur kan ventilatorhastigheden sænkes i henhold til indstillet kurve.
- Indstillet setpunkt forskydes iflg. indstillet kompenseret setpunkt, når udetemperaturen er inden for indstillet kompenseringskurve.
- Udetemperaturen måles med udetemperaturføler eller føler i udeluftindtaget.

✓ Trilvalgt Udetemperatur 0.0 °C Min udetemp. -20.0 °C Maks. udetemp. 5.0 °C Maks. kompensering 25 % Aktuel kompensering 5.0 %	 Ventilationskompensering Min. udetemperatur: In Maks. udetemperatur: hastighed 	g: Idstil udetemperatur for fuld kompensering Indstil udetemperatur for start kompenseringsetpunkt for kanaltryk ved høj
Tilluft 0Pa Fraluft 0Pa Gem	Tryk på Gem for at gemme	indstillingerne.
6.3.6 Alarmrelæ		
	Den digtale udgang kunde Denne kan også konfigurer funktion for B alarm. 	DO er default indstillet til A alarmer. es til B alarmer, hvor man med dette parameter i Drift kan vælge ønsket
Funktion af alarmre- læer	 Alarmrelæets funktion kan at følge lav hastighed. at følge medium hastig at følge høj hastighed. at følge sommernats kan 	udover alarmer også bruges til: nhed. øling.
Alexander indefil	Burger Margariter Sommer/vinter Industeing Mondendation Sommer/vinter Industeing Mondendation Sprog Burk EXHAUSTO	Kompensering Alamrela ellas funktion Indstilling Feig lav hasigned Sommernatskoling Gem
ling	B-Alarm	Den digitale udgang som er konfigureret til B-alarm relæet, følger B- alarmer.
	Følg lav hastighed	Den digitale udgang som er konfigureret til B-alarm relæet, følger lav hastighed. A-alarm relæet aktiveres af både A-alarmer og B-alarmer.
	Følg høj hastighed	Den digitale udgang som er konfigureret til B-alarm relæet, følger høj hastighed. A-alarm relæet aktiveres af både A-alarmer og B-alarmer.
	Sommernatkøling	Den digitale udgang som er konfigureret til B-alarm relæet, følger som- mernatkøling. A-alarm relæet aktiveres af både A-alarmer og B-alarmer.
	Tryk på Gem for at gemme	indstillingerne.



Regulering	Omluft	Koling	Sommernat	Befugtning	Affugtning	Varme	
Indstil ter	mperaturregulerin	g					
Temp	eraturregulering		1				
Kons	tant tilluft 🗸 🗸				S		
Aktu	el temperatur	0.0°C					
Setp	unkt	22.0°C	0.0 °C	08.	±0		
Rum	temperaturføler korr	ektion 0.0 °C	41.2 °C				
		Gem				2	
-			4				
					14.2 °C		
					+		
					0.0 °C		
			0.0				
			L.				
			22.010				
			-				

- Temperaturen reguleres i henhold til konstant tillufttemperatur målt af føleren som er placeret i tilluftkanalen.
- Setpunkt for tillufttemperaturen indstilles under: Bruger > Temperatur > Setpunkt.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

Konstant fraluft



- Temperaturen reguleres i henhold til konstant frallufttemperatur målt af føleren som er placeret i fraluftkanalen.
- Setpunkt for tillufttemperaturen indstilles under: Bruger > Temperatur > Setpunkt.

Temperaturregulering:

- Maks. tilluft: Indstil maks. tilladelig temperatur for tilluft
- Min. tilluft: Indstil min. tilladelig temperatur for tilluft

Tryk på **Gem** for at gemme indstillingerne.

Konstant til-/fra differens

Bruger	allatør								
Contemporatur	Regulering	Omluft	Køling	Sommernat	Befugthing	Affugtning	Varme		
Sommer/vinter Indjustering	Indstil tem	peraturreguleri	ng						
Brand Kommunikation	Konstan	aturregulering		1					- 1
In Sprog In Indstilling	Aktuel Setpur	temperatur ikt differens	0.0°C 3.0°C	0.0 °C	• 81.	-: C-			
Ekst. drejeomskifter	Rumte Maks. Min. til	mperaturføler ko tilluft luft	rrektion 0.0 °C 35.0 °C 10.0 °C Gem	41.2 °C		142 °C			
					,35.0°C 10.0°C				
EXHAUSTO									

• Temperaturen reguleres i henhold til differencen mellem tilluft- og fralufttemperaturen.

Temperaturregulering:

- Maks. tilluft: Indstil maks. tilladelig temperatur for tilluft
- Min. tilluft: Indstil min. tilladelig temperatur for tilluft

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

Ekstern udetemperaturføler

Den eksterne udetemperaturføler anvendes i alle funktioner hvor udetemperaturen indgår i styringen og kan erstatte den kanalmonterede udetemperaturføler.

For at opnå det bedste måleresultat bør føleren monteres på en nordvendt væg.

6.4.2 Køling

Med denne parameter i menuen **Temperatur** sikres det at den aktive køling kun benyttes under visse indstillede forudsætninger.



Forudsætning for indstilling

Køleindstilling	
Aktuel temperatur	26.3°C
Min. tilluft	12.0 °C
Udetemp. stop	15.0 °C
Kølegenvinding	Nej 🗸
Køleforcering	
Hastighedsforøgelse	25 %
Aktuel hastighed	0%

Der skal være installeret og konfigureret en af følgende køleformer:

- Vandkøling
- Kombiflade (change-over)

Køleindstilling:

- Minimum tilluft : Setpunkt for minimum tillufttemperatur når køling er aktiv.
- Udetemperatur stop: Ved udetemperatur under indstillet setpunkt, stoppes køling.
- Kølegenvinding: Vælg Ja/Nej
- Køleforcering: Ved tilvalg vil luftmængden blive øget når køling er aktiv.
- Hastighedsforøgelse: Hastigheden på ventilatorer øges med indstillet %, når køling er aktiv. Maks. luftmængde har højere prioritet.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

6.4.3 Sommernat (Frikøling)

Med denne parameter i menuen **Temperatur** kan et rum nedkøles med udeluften uden brug af aktiv køling.

Funktionen er kun aktiv når ugeprogram er valgt under **Bruger** og ugeprogram skal være i status **Stop** for at **Sommernat køling** kan aktiveres

Funktionen Sommernat kan tilvælges ved følgende temperatur reguleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant fraluft
- Konstant rum



Forudsætning

Sommernatkøling aktiveres kun hvis alle nedenstående indstillinger er opfyldt:

- Varmefladen har ikke været aktiv i mere end 60 minutter samlet i den seneste klokkeperiode mellem 12.00 og 23.59
- Udetemperaturen er over indstillet værdi Ude stop temperatur
- Rumtemperaturen er over indstillet værdi Start rum temperatur.
- Udetemperatur skal mindst være 2°C lavere end rumtemperaturen.

skift billede

Tilvalgt

Sommernatkøling:

- Start rumtemperatur: Sommernatkøling starter ved højere rumtemperatur end indstillet Start rum temperatur
- Stop rumtemperatur: Sommernatkøling stopper ved lavere rumtemperatur end indstillet Stop rum temperatur
- Stop udelufttemperatur: Sommernatkøling stopper ved lavere udetemperatur end Ude stop temperatur
- Min. tilluft: Indstil minimum temperatur på tilluft når sommernatkøling er aktiv.

Varmeveksleren anvendes til at sikre at minimum tilluft kan opretholdes.

- Starttidspunkt: Indstill tidspunkt for hvornår sommernatkøling tidligst må starte. Indstillingsområde: Time 20.00 – 02.00
- Stoptidspunkt: Indstill tidspunkt for hvornår sommernatkøling senest må stoppe. Indstillingsområde: Time 03.00 – 08.00
- Setpunkt tilluftventilator: Indstil setpunkt for tilluftventilator ved sommernatkøling
- Setpunkt fraluftventilator: Indstil setpunkt for fraluftventilator ved sommernatkøling

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

Sommernatkøling uden rumtemperaturføler Hvis aggregatet ikke er konfigureret med en rumføler men kun med en temperaturføler for fraluft, vil DEX-aggregatet starte op på det indstillede **Start tidspunkt.** Aggregatet vil være i drift i 10 minutter hvor den aktuelle rum-/fralufttemperaturen måles.

Er betingelserne for sommernatkøling opfyldt forbliver DEX-aggregatet i drift, indtil stopbetingelserne er opfyldt.

Er betingelserne ikke opfyldt for sommernatkøling stopper DEX-aggregatet efter 10 minutters drift. Denne opstart foretages kun én gang og sker på det indstillede **Start tidspunkt**.

Aktuel temperatur 14.2°C Start rumtemperatur 220°C Stop numtemperatur 120°C Stop udeluftstemperatur 120°C Min tilluftemperatur 120°C Stop udeluftstemperatur 120°C Stop udeluftstemperatur 120°C Stop udeluftstemperatur 120°C Stoptdspunkt 23 © Stoptdspunkt 200% Setpunkt tilluftventilator 200% Gem Gem VC 12.0°C 13.0°C 13.0°C

6.5 Sommer/Vinter

6.5.1 Kompensering

Med denne parameter i menuen **Sommer/vinter** er det ved tilvalg muligt at forskyde det valgte temperatur setpunkt for tilluft i forhold til udetemperaturen om sommeren og/eller vinteren.

Funktionen Kompensering kan kun tilvælges ved følgende temperatur reguleringsformer:

- Konstant tilluft
- Konstant fraluft
- Konstant rum



Sommer-/vinterindstilling Tilvalgt	
Aktuelt setpunkt	20.0 °C
Udetemperatur	0.0 °C
Aktuel kompensering	0.0 °C
Vinterstart	0.0 °C
Vinter maksimum	-15.0 °C
Vintertemp. Difference	5.0 °C
Sommerstart	20.0 °C
Sommer maksimum	30.0 °C
Sommertemp. Difference	-5.0 °C
	Gem

Sommer/vinter indstilling:

- Sommer/vinter indstilling: Vælg med afkrydsning om kompensering skal være aktiv.
- Vinterstart: Indstil den udetemperatur hvor vinterkompensering skal starte.
- Vinter maksimum: Indstil den udetemperatur hvor vinterkompensering skal være maksimal.
- Vintertemp. difference: Indstil det antal grader som setpunktstemperaturen for tilluft øges med ved maksimal vinterkompensering.
- Sommerstart: Indstil den udetemperatur hvor sommerkompensering skal starte.
- Sommer maksimum: Indstil den udetemperatur hvor sommerkompensering skal være maksimal.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.



Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

6.6 Indjustering

6.6.1 Setpunkt

Med denne parameter i menuen **Indjustering** er det muligt at fastlåse ventilatorer/luftmængde under indreguleringsarbejde ifm. VAV-installationer.

Lås

Tilluft

Fraluft



Denne parameter i menuen Brand er en funktion som benyttes ved brandalarm fra f.eks. centrale brand alarmeringsanlæg (ABA) eller røgdetektorer.

Funktionen kan også benyttes til røgevakuering og brandmandsstop, hvis der er installeret og konfigureret en omskifter med 3 positioner.

Brandstop (brandmandsstop)

Funktionen anvendes ved brand, som f.eks. nødstop eller røgdetektorer i udeluftkanalen.

Når indgangen aktiveres/åbnes:

- DEX-aggregatet stopper.
- Eventuelle overstyringer og driftsformer annulleres.
- Varmegenvinding stopper.
- Der kommer alarm 266:Manuelt brandmandsstop.
- Hvis DEX-aggregatet er i brandspjældtest stoppes denne test.
- HMI og WEB brugerfladen meddeler Aktuel status: Ekstern brandstop.

6.8 Kommunikation

Internet - Modbus

Statisk/Dynamisk IP DHCP V IP Adresse 10.1.19.37

255.255.0.0

10.1.1.1

10.1.2.1

10.1.2.2 00233800326A

10.1.2.1

00233800326A

10.1.2.2

Gem

Gem

IP Adresse

NetMaske Gateway

Ønsket DNS

Alternativ DNS

Mac Adresse

IP Adresse

NetMaske

Gateway

Ønsket DNS

Alternativ DNS

Mac Adresse

Parametrene i menuen Kommunikation bruges til at indstille internet forbindelse og ekstern tilslutning af Modbus eller BACnet.

6.8.1 Internet

ruger 🕌 Insta	allatør	
💤 Drift		
👃 Temperatur	Internet Modbus	LON
🚆 Sommer/vinter	Indstil internet forbin	delse
🖌 Indjustering	indstrinternet forbin	
Brand	Statisk/Dynamisk I	Statisk IP
	IP Adresse	10 1 19 37
him Indstilling	Nataraska	055.055.0.0
🙀 Butik	Netmaske	255.255.0.0
	Gateway	10.1.1.1
	Ønsket DNS	10.1.2.1
	Alternativ DNS	10.1.2.2
	Mac Adresse	00233800326A
		Gem
EXHAUSTO		
EXHAUSIO		

Internetforbindelse DHCP

• Vælg DHCP. IP-adressen tildeles fra DHCP-server på det lokale netværk eller fra internettet.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

Internetforbindelse Statisk Statisk/Dynamisk IP Statisk IP 🗸 10.1.19.37 Installatøren angiver følgende kommunikationsparametre: 255.255.0.0 10.1.1.1

- IP-Adresse
- NetMaske
- Gateway
- Ønsket DNS
- Alternativ DNS

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

6.8.2 Modbus	
	Bruger Vinstallater
	Buger Internet Modbus LON Industering Indistil Modbus protokol Modbus/RTU indistillinger Modbus adresse Image: Comparison Start bit Image: Comparison Paritet Imge: Comparison
	EXHAUSTO Indstillinger for ekstern Modbus RTU.
Modbus/RTU indstillinger Modbus adresse 1 Baud rate 9600 ♥ Start bit 1 ♥ Stop bit 1 ♥ Paritet Ingen ♥ Germ Germ	 Modbus RTU for ekstern tilslutning af Modbus til f.eks. BMS/CTS anlæg. Indstil Modbus/RTU Modbus adresse Baudrate (9600, 19200, 38400 baud) Start bit – Indstillingsområde: 1 Stop bit – Indstillingsområde: 1 eller 2 Paritet – Indstillingsområde: Ingen - Lige - Ulige Tryk på Gem for at gemme indstillingerne
6.8.3 BACnet	
	Entry Matlater Service Excon moduler Importur Meret Medus BACnet Importur Importur Importur Importur Importur Importur Importur
	BACnet TCP/IP for ekstern tilslutning af BACnet til f.eks. BMS/CTS anlæg.
Aktiver BACnet ✓ BBMD Matter IP adresse 1937 Port 4700 BACnet status Karer Com	 Indstil BACnet TCP/IP Aktivér BACnet (Fabriksindstilling er "Aktiv") BBMD: Aktivering og indstilling af BACnet Broadcast Managment Device Enheds-ID Master IP adresse: BACnet Object Identifier dannes på baggrund af masterens IP-adress (se BACnet protokol) Manuel indstilling af BACnet Object Identifier Port – Indstilling af BACnet Server port

6.9 Sprog	
6.9.1 Indstil	
	I menuen Sprog vælges det pågældende sprog som ønskes på web brugerfladen.
 Dansk English Deutsch Svenska Norsk Español Française Polski pусский Italiano Nederlands Suomi Finland 	Vælg det ønskede sprog
6.10 Indstilling	
6.10.1 Hent	
	Image: Section of the sectio
Hent	Med knappen Hent er det muligt at hente/genindlæse styringens senest gemte indstillinger.
Gem	Med knappen Gem er det muligt at gemme de bruger- og installatørindstillinger som er foretaget ud- over de oprindelige EXHAUSTO fabriksindstillinger. Indstillingerne gemmes som en .txt fil og kan gemmes på en harddisk, en server, et netværk, en USB- stick eller et standard SD-kort. Indstillingerne gemmes samtidig på Masteren. Hvis indstillingerne gemmes på et standard SD-kort, er det muligt at kopiere den gemte indstilling til en anden Master ved at bruge SD-kortlæseren i denne.

For at kopiere en indstilling til en Master med SD-kort, er det vigtigt at der kun ligger denne indstillingsfil (user_factory_settings.txt – navnet må gerne ændres men det skal være en extension .txt-fil) på SDkortet.



Der må kun ligge én .txt fil på SD-kortet. Hvis der også ligger et opdateringsprogram (xxx.tar.gz og xxx.crc), vil det være disse filer der bliver kopieret til EXcon Master.

6.10.2 Anlæg

Med denne parameter i menuen Indstilling er det muligt at navngive anlægget/DEX-aggregatet.



- Skriv anlægsnavn i det hvide felt og tryk Gem.
- Det valgte navn vil komme til syne i nederste venstre hjørne og på Login billedet.

7. Serviceindstillinger

7.1 Service parametre

Ved service på DEX-aggregatet er det muligt at overstyre, justere og indstille komponenter og se tilslutninger/stikforbindelser på Masteren, Fan IO og extension moduler. Web brugerfladen danner udgangspunkt for hvilke parametre der er beskrevet.

Bemærk

Der er forskel mellem brugerfladerne mht. hvilke parametre der er til rådighed og hvor de er placeret.

7.1.1 VIGTIGT ved servicearbejde



Åbn ikke lågerne før strømmen er afbrudt på forsyningsadskilleren (OFF-stilling) og ventilatorerne er stoppet.

Bemærk

DEX-aggregatet skal være stoppet minimum 5 minutter før dørene åbnes, da der er efterløb på ventilatorerne.

7.2 Aggregat

Overstyring

Med funktionen **Overstyring** kan komponenterne kontrolleres i et givent tidsrum. Dette kan benyttes ved service- og vedligeholdelsesopgaver. For at funktionen kan anvendes må der ikke være aktive alarmer på DEX-aggregatet.



Overstyring:

- Klik på den komponent som skal overstyres
- Markér Overstyring for at skifte fra normal drift.
- Indtast værdien af det parameter som komponenten skal overstyres med.
- Klik på Overstyr for at aktivere/gemme den indtastede værdi.
- Klik på uret for at indstille det tidsrum hvor overstyring skal være aktiv. (Uret starter med et tidsrum på 1 time og der øges med interval på 1 time for hvert klik)

Overstyring afsluttes automatisk når tiden udløber eller ved at stille styringstilstanden tilbage til Normal.

Navngivning af tillægstemperaturfølere

Tillægsfølerne kan frit navngives med tekst/tal. Navnet som angives her er også det navn som fremkommer på statussiden under **Service > Aggregat > Status** og der hvor følerindgangene bliver konfigureret under: **EXcon moduler > Konfigurer > Temperatur/Tryk**.

Tillægstemperatur føler betegnelse		
Føler 1	Ude	
Føler 2	Inde	
Føler 3	Tillægsføler 3	
Føler 4	Tillægsføler 4	
	Gem	

• Navngiv de konfigurerede tillægstemperaturfølere.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

Temperaturføler korrektion

Forudsætning for kalibrering

 EXcon moduler > Konfigurer > Temperatur/Tryk: Følere skal være konfigureret for at kunne korrigeres.

Kalibrer temperaturføler		
Parameter	Værdi	Enhed
Føler korrektion: Ude	0.0	°C
Føler korrektion: Inde	0.0	°C
Føler korrektion: Tillægsføler 1	0.0	°C
Føler korrektion: Dugpunkt temperatur	0.0	°C
Føler korrektion: Udeluft temperatur (ekstern føler)	0.0]°C
		Gem

• Korriger individuelt for hver af temperaturfølerne. Indstillingsområde: -3.5 til +3.5 °C

Tryk på **Gem** for at gemme indstillingerne.

7.2.1 Filtre

Udeluft-/fraluftfilter

Nedenstående indstillinger for filterovervågning med tryktransmittere er gældende ved både udeluft- og fraluftfilter som kan indstilles individuelt.

☑ Fraluftfilter		
Parameter	Værdi	Enhed
Aktuelt tryktab	0	Pa
Alarm type	Statisk 🗸	
Alarmgrænse statisk	250	Pa
Alarmgrænse dynamisk	50	%
Filter trykreference	lkke udmålt	Udmål
Aktuel alarmgrænse	0	Pa
		Gem

- Alarm type: Vælg alarm type
 - Statisk: Der gives filteralarm (B-alarm) hvis alarmgrænsen som indstillet i Alarm grænse statisk overskrides.
 - Dynamisk: Der gives filteralarm (B-alarm) hvis tryktabet over filteret overstiger den indstillede værdi i Alarm grænse dynamisk. Dette er i forhold til målingen på et nyt filter.
- Alarmgrænse statisk: Indstil den statiske alarmgrænse for tilladt tryktab over filteret. Alarmtype skal være indstillet til Statisk.
- Filter trykreference: Ved opstart af nyt aggregat eller efter filterskift skal der foretages en ny udmåling af filteret. Se Dynamisk filterovervågning for nærmere information.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

7.2.2 Kalibrer tryktransmitter

Pa Kalibrer tryktransmitter		
Parameter	Værdi	Enhed
0-kalibrering	Manuel 🗸	Kalibrer
Forsøg kalibrering	0	Min.
Seneste kalibrering	0/0-0	
		Gem

• 0-kalibrering:

- Manuel: Indstil til Manuel og aktiver Kalibrer-knappen. Aggregatet stopper kortvarigt og 0-kalibreringen udføres.
- Auto: 0-kalibrering udføres automatisk hver gang aggregatet er stoppet.

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

7.2.3 Varme

Vandvarmeflade 1

Vandvarmefladen anvendes til at øge temperaturen på tilluften hvis varmegenvinding ikke yder tilstrækkeligt.

Parameter	V	ærdi	Enhed	
Pumpedrift	Auto	~		
Pumpe start	15.0		°C	
Pumpe start	3		%	
Frostbeskyttelse	5.0		°C	
Frostalarm	2.0		°C	
Frost P-bånd	5.0		°C	
Opstart varme	50		%	
Standby varme	25.0		°C	
Vandtemperatur	0.0		°C	
Efterkølingstid	60		sek.	
Efterkøling.	Nej 🗸			
Forstærkningsfaktor varme 1	100			
Ventil setpunkt	100.0		%	
Testforløb	lkke aktiv		Start	
Motorventil	0-10V 🗸			×

• Pumpedrift:

- Konstant: Pumpen kører konstant når der er spænding på Excon Master.
- Auto: Pumpen kører ved varmebehov.
- Udetemperatur: Pumpen kører når udetemperaturen falder til under indstillet værdi i Pumpe start eller ved varmebehov.
- Varmebehov: Pumpen starter når motorventilen er åbnet mere end indstillet værdi.

Pumpemotionering: Hvis pumpen ikke har været startet de seneste 24 timer, vil den blive motioneret i 1 minut uanset varmebehovet. Dette er for at modvirke at pumpen sætter sig fast.

	 Pumpestart: Indstil temperatur for stillet værdi. Ved pumpedrift skal L Pumpestart: Indstil værdi for pump indstillede procentsats. Ved pumpe Frostbeskyttelse: Indstil tempera 100% åben. Åbning af motorventile Frost P-bånd. Frostalarm: Indstil ved hvilken ter vand fra varmefladen end indstillet Frost P-bånd: Indstil temperatur p turen kommer under indstillet værd Opstart varme: Indstil værdi for å ring af motorventilen ophører når o punkt for luftmængde. Standby varme: Indstil minimum f standby/stop af aggregatet vil mot let værdi. Efterkølingstid: Indstil efterkøling 	pumpe start. Pumpe ldetemperatur være pe start. Pumpen star edrift skal Varmebeho tur på returvandet fra en starter når tempera nperatur der skal give værdi udløser frostal å P-bånd. Frostbesky li + indstillet værdi i p poning af motorventiler opstartssekvensen er emperatur på returva prventilen sørge for at stid af varmefladen.	n starter ved u valgt. ter når motorv ov være valgt. varmefladen h aturen kommen es frostalarm. L arm. vttelse af varme arameteren Fr n under opstart færdig og tilluf ndet fra varme t temperaturen	detemperaturer under ind- entilen åbnes mere end den vor motorventilen skal være • under indstillet værdi + avere temperatur på retur- efladen starter når tempera- ostbeskyttelse. ssekvens. Denne oversty- tventilatoren har nået sit set- fladen ved standby. Ved ikke kommer under indstil-
	dere i den indstillede tid (efterkølingstid), efter at varmeflade	n er koblet ud. for indstilling at	efterkølingstid skal være
Sikkerhedsfunktion	 aktiv. Ja/Nej. Forstærkningsfaktor varme 1: Ir effekten af regulatoren, når den er ren neutral. Ventil setpunkt: Viser den aktuell Testforløb: Tryk på Start for at sta bus ventilmotor). Motorventil: Indstil motorventilens Tryk på Gem for at gemme indstillingen Ved en vandvarmeflade er der altid tils 	dstil varmefladens for ten øger eller reduce e ventilstilling fra 0 til arte test-sekvens af ve s reguleringsområde. ne. uttet en returføler på	rstærkningsfak rer varmen. Ná 100%. entilmotoren. (l Vælg altid 2-10 varmefladens	tor. Denne faktor forstærker år værdien er 100 er fakto- kun aktuelt ved Belimo mod- DV (VEX4000 standard)
	te varmefladen. Når temperaturen nær telse vil motorventilen blive åbnet så va retholde minimum temperaturen for fro ne stoppes.	mer sig indstillet setpu irmen øges. Hvis mal stbeskyttelse udløses	unkt/minimum ksimal varmetil frostalarm på	temperatur for frostbeskyt- førsel ikke er nok til at op- varmefladen og ventilatorer-
Elvarmeflade 2	Elvarmefladen anvendes til at øge tem	peraturen på tilluften l	hvis varmegen	vinding ikke yder tilstrækkeligt
	Parameter	Værdi	Enhed	
	Reguleringsform	0-10V 💊		
	Efterkølingstid	60	sek.	
	Min. luftmængde, 100% varme	3000	m³/h	
	Min. luftmængde, 0% varme	1500	m³/h	
	Maks. effekt	0	W	
	Forstærkningsfaktor varme 2	100		
			Gem	
	 Reguleringsform: 0-10V: Analog varmeregulerin 1-Trin: El-varmefladen styres 2-Trin: El-varmefladen styres Efterkølingstid: Indstil varmefladen 	g tilsluttes en analog med 1-trins On/Off (di med 2-trins On/Off (di ens efterkølingstid	0-10V udgang igital relæudga igital relæudga	ng) ng)

	Når luftmænden reduceres elle	n stannes helt er der risika fr	or overonhedn	sing af varmefladen. Lefter-
	kølingstiden udkobles varmeflad	len helt og ventilatorerne for	tsætter i drift. I	Indstillet værdi angiver den
	tid der er fiødvendig for at ljerne		lauen.	
	• Maks. effekt: Indstil varmef	fladens maksimale effekt.		
	 Forstærkningsfaktor varm offekten af regulateren, når 	1e 2: Indstil varmefladens for don onton gaar oller reduce	rstærkningsfal ror varmon N	ktor. Denne faktor forstærker
	ren neutral.	den enten øger eller reduce		
	 Automatisk reset af overh 	edningsalarm: her indstilles	s om alarm fra	a overhedningstermostat med
	auto reset, også automatisk	skal resettes i EXcon når de	enne ikke læn	gere er aktiv.
	Tryk på Gem for at gemme indst	tillingerne.		
Overvågning af el- varmefladen	Elvarmefladen sikres mod overh mellem varmeelementerne.	edning vha. to overhednings	ssikringer som	er placeret i luftstrømmen
Ekstern brandtermos	stat			
	Funktionen anvendes ved brand	l/røg udenfor bygningen.		
Forudsætning for indstilling	EXcon moduler > Konfigure	r > Digital ind/ud: Ekstern b	randtermosta	at skal være konfigureret.
	Når indgangen aktiveres/åbne	s:		
	DEX-aggregatet stopper			
	 Spjæld mod det fri lukker 			
	 Der afgives brandalarm 			
	Når indgangen lukkes igen, starl	ter DEX-aggregatet op i norr	nal drift.	
7.2.4 Køling				
Vandkøling				
vanang	Vandkøling konfigureres til at stv	vre en analog ventil i vandkre	edsen via en 2	2-10V udaana som konfigureres
	Start/stop af cirkulationspumpe i	kølekredsen via digital udga	ang. Alarm fra	pumpe kan tilsluttes digital ind-
	gang Kølefejl , så der udløses p	umpealarm når indgangen å	bnes.	
	⊡Vandkøling			
	Parameter	Værdi	Enhed	
	Pumpedrift	Konstant		
	Pumpe start	21.0	°C	
	Pumpe start	25	%	
	Ventil setpunkt	0.0	%	
	Testforløb	aktiv	Start	
	Motorventil	0-10V 🗸	Gam	
			Gem	
	Pumpedrift: Vælg paramet	er for pumpedrift		
	Konstant: Pumpen kør	rer konstant når der er spæn	ding på Excor	ו Master.
	Auto: Pumpen kører ve	ed kølebehov.	on official fills	ren indetillet
	 udetemperatur: Pump start eller vod kølebebi 	en kører nar udetemperatur	en suger til ov	er mastillet væral i Pumpe
	Kølebehov ⁻ Pumpen s	ov. tarter når motorventilen er ål	bnet mere enc	d indstillet værdi

Pumpemotionering: Hvis pumpen ikke har været startet de seneste 24 timer, vil den blive motioneret i 1 minut uanset kølebehovet. Dette er for at modvirke at pumpen sætter sig fast.

- **Pumpe start:** Indstil temperatur for pumpe start. Pumpen starter ved udetemperaturer over indstillet værdi. Ved pumpedrift skal **Udetemperatur** være valgt.
- Pumpe start: Indstil værdi for pumpe start. Pumpen starter når motorventilen åbnes mere end den indstillede procentsats. Ved pumpedrift skal Kølebehov være valgt.
- Ventil setpunkt: Viser den aktuelle ventilstilling
- **Testforløb:** Tryk på Start for at starte test-sekvens af ventilmotoren. (kun aktuelt ved Belimo modbus ventilmotor)
- Motorventil: Indstil motorventilens reguleringsområde. Vælg altid 2-10V

Tryk på Gem for at gemme indstillingerne.

7.2.5 Varmegenvinding

Modstrømsveksler - m. isbeskyttelse

Varmegenvinding: Modstrømsveksler-m. isbeskytteslse via temperaturføler.

Parameter	Værdi	Enhed
Isbeskyttelse	0.0	°C
Isbeskyttelse P-bånd	4.0	°C
Forstærkningsfaktor, varmeveksler	100	
Spjældsetpunkt	0.0	%
Testforløb	Ikke aktiv	Start
Alarm ved lav virkningsgrad	Nej 🗸	
Virkningsgrad: korrektionsfaktor, varmeveksler effektivitet	0.0	%
Alarm niveau, virkningsgrad	70	%

Generelt

Spjældet på modstrømsveksleren styres modulerende. Spjældmotoren på veksler/bypass spjældet skal være at typen Belimo Modbus. Modstrømsveksleren beskyttes mod tilisning ved at afkasttemperaturen efter at udsugningsluften har passeret krydsveksleren, registreres.

nyt billed som section title

Is beskyttelse

Ved temperaturer under indstillet værdi + P-bånd, overstyres bypass spjældet modulerende til 100 % åben. Udeluften passerer derved forbi modstrømsveksleren og udsugningsluften fra rummet, passerer derved igennem modstrømsveksleren. Denne funktion vil, i kraft af den forholdsvis høje rumtemperatur, bevirke til at isbelægningen på modstrømsveksleren optøes.

- Is beskyttelse P-båndVed temperaturer under indstillet værdi + indstillet værdi i parameter "Is beskyttelse" vil overstyre bypass spjældet modulerende til 100 % åben. Ved indstillet værdi for is beskyttelse vil bypass være 100% åben.
- Forstærkningsfaktor, modstrømsveksler: Indstil modstrømsvekslerens forstærkningsfaktor.
- Spjæld modstrømsveksler (Kun aktuelt ved Direct Modbus aktuatorer) Forventet spjældstilling.
- Testløb, by-pass spjæld (Kun aktuelt ved Direct Modbus aktuatorer) Tryk på "Start" for at starte en testsekvens af det tilsluttede Direct Modbus spjæld.
- Alarm ved lav virkningsgrad
 Vælg om der skal afgives alarm ved for lav virkningsgrad
- Virkningsgrad korrektionsfaktor
 - Indstil korrektionsfaktor for virkningsgradberegningen
- Alarm niveau, virkningsgrad
- Indstil alarmgrænse for alarm for lav virkningsgrad.

For at alarmen udløses skal anlægget være i status "Drift", virkningsgraden antage værdier under indstillet værdi samt parameter "Alarm ved lav virkningsgrad" skal være indstillet til "Ja.

7.2.6 Virkningsgrad	
	EXcon styringen beregner automatisk virkningsgraden for den varmeveksler som er monteret og konfigu- reret i DEX-aggregatet. Virkningsgraden(η) kan ses i forbindelse med varmeveksleren på statusbilledet under: Bruger > Alarm & Log > Status eller Service > Aggregat > Status .
	 Under visse omstændigheder vil beregningen udvise store afvigelser: Når styresignalet til genvindingen er lavere end 5% eller udetemperaturen er højere end 10°C, viser virkningsgraden %. Når virkningsgraden antager værdier under det indstillede niveau og styresignalet til varmegenvinding er 100% vil der komme en alarm for: For lav genvinding.
Beregning	 Virkningsgraden beregnes ved hjælp af aktuelle målte temperaturer. For at virkningsgradsberegningen skal give et rigtigt billede af den aktuelle virkningsgrad er det vigtigt at følerne er placeret rigtigt i luft-strømmen. Ved beregning af varmevekslerens virkningsgrad anvendes de følere som måler: Fralufttemperatur Afkasttemperatur Udetemperatur Virkningsgraden beregnes efter formlen: Virkningsgrad[%] = ((fraluft - afkast) / (fraluft - udeluft)) * 100 + Y. Y er en korrektionsfaktor som angiver den varme som afkastventilatoren afgiver i luften. Y kan indstilles til værdier mellem 0 og 5%.
7 3 Alarm log	
	Med parametrene i menuen Alarm log logges alarmer og driftsdata der er forekommet siden den se- neste opstart af aggregatet. Der logges hvilke alarmer der er opstået, hvilke der nærmer sig grænse- værdier samt historikken af driftsdata. De loggede alarmer tilgås via web brugerfladen eller med HMI Touch betjeningspanelet/håndterminalen. I web brugerfladen vises udover de aktuelle alarmer også de kommende alarmer og de loggede driftsdata. For nærmere beskrivelse af parametrene se under: Bruger > Alarm & log
Bemærk	Hvis alarmer forekommer gentagne gange, skal en servicetekniker kontaktes.
	Alarmoversigten: se vejledningen Alarmoversigt EXcon automatik DEX3000



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

