WAP Wireless Access Point



EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk



Installation/
connectionsThe WAP-unit (Wireless Access Point) is installed by factory inside the control system
panel and set to AP (Access Point).
Wireless access to the EXcon/EXact2 web interface is achieved as follows:

GB

	Step	Action		
	1 Important! First switch off the power to the VEX unit by turning disconnection device knob to (OFF) position.			
	2	Then open into the control system and locate the WAP unit. (See photo WAP on front page)		
	3	Note the SSID and KEY designations on the type plate. The designations are unique to each WAP. See example below.		
		Default Access: http://tplinkwifi.net KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A		
	4	Next close the control system and turn the supply disconnecting devise knob to (ON) position		
	5	Scan to see which wireless networks are available on the PC, tablet or smartphone.		
6 Select the wireless network (=SSID) noted with the name		Select the wireless network (=SSID) noted with the name TP-Link_xxxx		
	7	Enter the access code = the noted KEY designation		
	8	Start a browser (e.g. Google Chrome)		
	9	Enter 192.168.1.10 in the browser address field to access the EXcon/ EXact2 web user interface login page.		
	10	Log in at user level (set at the factory).Log in to the webserver Enter username and password.Excon: • Username = USER • Password = 111Log in to the webserver Enter username and password.EXact2; • Username = admin 		
	11	The login information for installer/service levels is given in the EXcon/ EXact2 instructions.		
Range/location	The WAP has a limited range when mounted inside the control system panel. If wished to extend the range indoors, the WAP may be detached from the DIN rail and placed on a fitting on top of the VEX unit. The cables from the control system panel to the WAP must be led through sleeves/adapters located on top of the VEX unit.			
Connection to existing networks	The WAP can also be used to connect the EXcon/EXact2 web interface to an already existing internal network.			
	Referenc download	e is made to the user instructions for TP-MR3020, which are available as I at: <u>www.tp-link.com</u>		
Connection to 3G/4G	The WAP can also be connected to a 3G/4G USB modem (not supplied), allowing remote access to the EXcon/EXact2 web interface via the Internet. Reference is made to the user instructions for TP-MR3020, which are available as download at: www.tp-link.com			
Change WAP settings	WAP settings can be changed by writing 192.168.1.1 in a browser address line. Password = admin			

Installation/
tilslutningWAP- enheden (Wireless Access Point) er fabrikkensinstalleret inde i automatiktavlen
og indstillet til AP (Access Point)
Trådløs adgang til EXcon/EXact2 web brugerflade opnås på følgende måde:

	Trin	Handling		
	1	Vigtigt! Afbryd først strømmen til VEX-aggregatet ved at sætte drejegrebet til forsyningsadskiller i (OFF)-position.		
	2	Åben herefter ind til automatikken og lokaliser WAP-enheden. (se billede at WAP på forsiden)		
	3	Aflæs og notér betegnelserne for SSID og KEY på typeskiltet. Betegnelserne er unikke for hver WAP. Se eksempel herunder.		
		Default Access: http://tplinkwifi.net KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A		
	4	Luk herefter ind til automatikken og sæt drejegrebet til forsyningsadskilleren i (ON)-position.		
	5	Scan hvilke trådløse netværk som er tilgængelige med PC, Tablet eller Smartphone.		
	6	Vælg det trådløse netværk (=SSID) som har det noterede navn TP-Link_xxxx		
	7	Indtast adgangskoden = den noterede KEY		
	8	Start en browser (f. eks. Google Chrome)		
	9	Indtast 192.168.1.10 i browser feltet, for at få adgang til EXcon/EXact2 web brugerfladens login-side.		
	10	Log ind på brugerniveau (indstillet fra fabrik).Log ind på webserver Indtast brugernavn og kodeord.Indtast brugernavn og kodeord.EXcon: • Brugernavn= USER • Password = 111EXact2: • Brugernavn= admin • Password = exhausto		
	11	Login-oplysningerne for installatør-/serviceniveau er angivet i EXcon/ EXact2 vejledningen.		
Rækkevidde/ placering	WAP har begrænset rækkevidde, når den er monteret inde i automatiktavlen. Hvis der ønskes øget rækkevidde indendørs, kan WAP demonteres fra DIN-skinnen og placeres på et beslag oven på VEX-aggregatet. Kablerne fra automatiktavlen til WAP skal føres igennem tyller/forskruninger placeret oven på VEX-aggregatet.			
Tilslutning til eksisterende netværk	WAP kan også benyttes til at tilslutte EXcon/EXact2 web brugerfladen til et allerede eksisterende internt netværk. Her henvises til brugervejledningen for TP-MR3020, som kan downloades på: <u>www.tp-link.com</u> .			
Tilslutning til 3G/4G	WAP kan desuden tilsluttes et 3G/4G USB-modem (ikke medleveret), således at der kan opnås fjernadgang til EXcon/EXact2 web brugerfladen via internettet. Her henvises til brugervejledningen for TP-MR3020, som kan downloades på: www.tp-link.com			
Ændre WAP- indstilling	WAP-inds Kodeord :	stillinger kan ændres ved at skrive 192.168.1.1 i en browsers adressefelt. = admin		



DK

Installation / Die WAP-Einheit /Wireless Access Point) ist werkseitig in die Automatik installiert und auf AP Anschluss (Access Point) eingestellt. Drahtloser Zugriff zur EXcon/EXact2-Web-Benutzeroberfläche erfolgt auf folgende Weise: Schritt Vorgehen 1 Wichtig! Unterbrechen Sie zuerst die Stromversorgung des VEX-Geräts, indem Sie den Drehgriff des Versorgungsschalters auf die Position AUS (OFF) stellen. Öffnen Sie dann die Automatik und finden Sie die WAP-Einheit. 2 (Siehe die Abbildung der WAP-Einheit auf der Forderseite) 3 Die Bezeichnungen von SSID und KEY am Typenschild ablesen und notieren. Die Bezeichnungen der jeweiligen WAP-Einheiten sind einzigartig. Siehe Beispiel unten. MAC:7C8BCAA0B93A **Default Access:** http://tplinkwifi.net KEY:47468733 PIN:47468733 SSID:TP-Link_B93A 4 Schließen Sie dann die Automatik und stellen Sie danach den Drehgriff des Versorgungsschalters auf die Position EIN (ON). 5 Mit dem PC, Tablet oder Smartphone scannen, ob drahtlose Netzwerke verfügbar sind. Das drahtlose Netzwerk (=SSID) mit dem notierten Namen TP-Link xxxx 6 wählen. 7 Das Passwort eingeben = die notierte KEY-Nummer 8 Einen Browser (z.B. Google Chrome) aufrufen 9 192.168.1.10 in die Adressleiste des Browsers eingeben, um die Loginseite der Benutzeroberfläche von EXcon /EXact2aufzurufen. 10 Login auf Benutzerebene (ab Werk Login auf webserver. Benutzername und Passwort eingestellt). Benutzername und Passwort eingeben. eingeben. EXcon: EXact2: Benutzername = USER Benutzername = admin Passwort = 111 Passwort = exhausto 11 EXcon/EXact2-Anleitung hervor **Reichweite**/ Das WAP-Modul hat eine begrenzte Reichweite, wenn es in der Automatiktafel montiert ist. Wenn eine größere Reichweite in einem Gebäude benötigt wird, lässt sich das WAP-Modul Positionierung von der DIN-Schiene demontieren und an einem Beschlag auf dem VEX-Gerät montieren. Die Kabel von der Automatiktafel zum WAP-Modul sind durch Tüllen/Verschraubungen oben am VEX-Gerät zu verlegen. Anschluss an Das WAP-Modul kann auch benutzt werden, um die EXcon/EXact2-Web-Ethernet-Netzwerk Benutzeroberfläche an ein bereits vorhandenes internes Netzwerk anzuschließen. Dazu wird auf die Benutzeranleitung von TP-MR3020 verwiesen, die heruntergeladen werden kann unter: www.tp-link.com. Anschluss an Die WAP-Einheit lässt sich ferner an ein 3G/4G USB-Modem anschließen (nicht 3G/4G mitgeliefert), so dass ein Fernzugriff auf die EXcon/EXact2-Web-Benutzeroberfläche über das Internet erzielt wird. Hier wird auf die Benutzeranleitung für TP-MR3020 verwiesen, die heruntergeladen werden kann unter: www.tp-link.com.

WAP-Einstellungen Die WAP-Einstellungen können geändert werden, indem in die Adresszeile einesändernWebbrowsers 192.168.1.1 eingegeben wird. Passwort = admin

Installasjon og	WAP-enheten (wireless access point) er forhåndsinstallert i automatikktavlen fra
tilkobling	fabrikken og er innstilt til AP (Access Point)
	Trådløs tilgang til EXcon/EXact2 web-grensesnittet oppnås på følgende måte:

	Trinn	Handling		
	1	Viktigt ! Slå av strømtilførselen til VEX- aggregatet ved å sette dreiegrepet på skillebryteren i (OFF)-posisjon. Skillebryteren er plassert på automatikktavlen.		
	2	Åpne så inn til automatikken og lokaliser WAP-enheten. (se bilde av WAP på forsiden)		
	3 Les av og skriv ned betegnelsene for SSID og KEY på typeskilte Betegnelsene er unike for hvert WAP. Se eksempelet under:			
		Default Access: http://tplinkwifi.net "KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
	4 Etterpå lukker du åpningen til automatikken og setter dreiegrepet til skillebryteren i (ON)-posisjon.			
	5	Søk etter trådløse nettverk med PC, nettbrett eller smarttelefon.		
	6	Velg det trådløse nettverket (=SSID) som har det navnet du har notert TP- Link_xxxx.		
	7	Skriv inn passordet = den KEY du har notert.		
8 Start en nettleser (f. eks. Google Chrome).		Start en nettleser (f. eks. Google Chrome).		
	9	Skriv 192.168.1.10 i nettleserens adressefelt for å komme inn på EXcon/ EXact2 web-grensesnittets påloggingsside.		
	10	Logg inn på brukernivå (innstilt fra fabrikken).Logg inn på webserver.Skriv inn brukernavn og passord.Skriv inn brukernavn og passord.EXcon: • Brukernavn = USER • Passord = 111EXact2: • Brukernavn = admin • Passord = exhausto		
	11	Login-opplysninger for installatør-/servicenivå er oppgitt i EXcon/EXact2- veiledningen.		
Rekkevidde/ plassering	WAP har begrenset rekkevidde når den er montert inne i automatikktavlen. Hvis man ønsker økt rekkevidde innendørs, kan WAP demonteres fra DIN-skinnen og monteres på et beslag på oversiden av VEX-aggregatet. Kablene fra automatikktavlen til WAP kan ledes gjennom gummifôringer/kabelforskruninger på oversiden av VEX-aggregatet.			
Tilkobling til eksisterende nettverk	WAP kan også brukes til å koble EXcon/EXact2 til web-grensesnittet på et allerede eksisterende internt nettverk. Det henvises til brukerveiledningen for TP-MR3020, som dun kan laste ned fra: <u>www.tp-link.com</u> .			
Tilkobling til 3G/4G	WAP kan dessuten kobles til et 3G/4G USB-modem (medfølger ikke), slik at det kan opprettes fjerntilgang til EXcon/EXact2 web-grensesnittet via Internett. Det henvises til brukerveiledningen for TP-MR3020, som dun kan laste ned fra: <u>www.tp-link.com</u> .			
Endre WAP- innstilling	WAP-inns Kodeord =	tillinger kan endres ved å skrive 192.168.1.1 i adressefeltet i nettleseren. = admin		

(NO)

Installation/	WAP-enheten (wireless access point) har installerats i automatiktavlan på fabrik och är
anslutning	inställd på AP (Access Point)
	Trådlös anslutning till Excon/EXact2 webbgränssnitt erhålls på följande sätt:

(SE

	Steg	Åtgärd	
	1	Vigtigt ! Bryt først strömmen till VEX-aggregatet genom att ställa in vredet till strömbrytaren på (OFF)-positionen. Strömbrytaren finns på automatiktavlan till växlarsektionen.	
	2	Öppna därefter in till automatiken och lokalisera WAP-enheten (på framsidan finns en bild på WAP den trådlösa accesspunkten). Läs av och anteckna beteckningarna för SSID och KEY på typskylten. Beteckningarna är unika för varje accesspunkt. Se exemplet nedan.	
	3		
		Default Access: http://tplinkwifi.net KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A	
	4	Stäng därefter in till automatiken och ställ vredet til strömbrytaren på (ON)- positionen.	
	5	Skanna vilka trådlösa nätverk som är tillgängliga med en dator, surfplatta eller smartphone.	
	6	Välj det trådlösa nätverket (=SSID) som har det antecknade namnet TP-Link_xxxx.	
	7	Ange lösenordet = antecknad KEY.	
	8	Starta en webbläsare (t.ex. Google Chrome)	
	9	Skriv in 192.168.1.10 i webbläsarens adressfält för att komma till inloggningssidan för EXcon/EXact2 webbgränssnittet.	
	10	Logga in på användarnivå.Loffa in på webserver.(fabriksinställd).Skriv användarnamn och lösenord.Skriv användarnamn och lösenord.Skriv användarnamn och lösenord.	
		EXcon:EXact2:• Användarnamn = USER• Användarnamn = admin• Lösenord = 111• Lösenord = exhausto	
	11	Inloggningsinformation för installatörs-/servicenivån finns i EXcon/EXact2- bruksanvisningen.	
Räckvidd/placering	J Den trådlösa accesspunkten har begränsad räckvidd när den är monterad inuti automatiktavlan. Om ökad räckvidd önskad inomhus kan den trådlösa accesspunkten demonteras från DIN-skenan och placeras på ett beslag ovanpå VEX-aggregatet. Kablarna från automatiktavlan till den trådlösa accesspunkten ska föras genom bussningarna/ förskruvningarna som finns ovanpå VEX-aggregatet.		
Anslutning till befintligt nätverk	Den trådlösa accesspunkten kan även användas för att ansluta EXcon/EXact2 webbgränssnitt till ett redan befintligt internet nätverk. Här hänvisar vi till bruksanvisningen för TP-MR3020, som kan laddas ner från: <u>www.tp-link.com</u> .		
Anslutning till 3G/4G	Den trådlösa accesspunkten kan även anslutas till ett 3G/4G USB-modem (medföljer inte) för fjärråtkomst till EXcon/EXact2 webbgränssnittet via internet. Här hänvisar vi till bruksanvisningen för TP-MR3020, som kan laddas ner från: <u>www.tp- link.com</u> .		
Ändra WAP- inställning	WAP-inställningarna kan ändras genom att skriva 192.168.1.1 i webbläsarens adressfält. Lösenord = admin		



Installatie/ De aansluiting reg

De WAP-unit (Wireless Access Point) is in de fabriek in het paneel van het automatisch regelsysteem geïnstalleerd en ingesteld op AP (Access point) Draadloze toegang tot de EXcon/EXact2-webinterface wordt als volgt verkregen:

	Stap	Actie	
	1	Belangrijk! Schakel de stroom naar de VEX-unit uit door de draaiknop van de werkschakelaar in de (OFF)-stand te zetten. De werkschakelaar bevindt zich op de deur van de wisselaarsectie.	
	2	 Open vervolgens het automatische regelsysteem en zoek het WAP-apparaa op (zie de WAP-afbeelding op de voorzijde). Lees en noteer de benamingen van SSID en KEY op het typeplaatje. De benamingen zijn uniek voor elke WAP. Zie het voorbeeld hieronder. 	
	3		
		Default Access: http://tplinkwifi.net KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A	
	4	Sluit vervolgens het automatische regelsysteem en zet de de draaiknop van de werkschakelaar in de (ON)-stand	
	5 Scan welke draadloze netwerken beschikbaar zijn via PC, tablet of smartphone.		
	6	Kies het draadloze netwerk (=SSID) met de genoteerde benaming TP-Link_xxxx	
	7	Voer de toegangscode in = de genoteerde KEY	
	8	Start een browser (bijv. Google Chrome)	
	9	Voer in het adresveld van de browser 192.168.1.10 in voor toegang tot de inlogpagina van de EXcon/EXact2-webinterface.	
	10	Log in op gebruikersniveau (ingesteld in de fabriek).Log in op webserver.Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.EXcon:EXact2:	
		 Gebruikersnaam = USER Wachtwoord = 111 Gebruikersnaam = admin Wachtwoord = exhasuto 	
	11	De inloggegevens voor het installateur- en serviceniveau worden vermeld in de EXcon/EXact2-handleiding.	
Bereik/plaatsing	De WAP heeft een beperkt bereik als hij in het regeltechniekpaneel is geïnstalleerd. Als een groter binnenbereik gewenst is, kan de WAP van de DIN-rail worden verwijderd en op een bevestiging op de VEX-unit worden geplaatst. De kabels van het regeltechniekpaneel naar de WAP moeten door doorvoeringen/schroefverbindingen op de VEX-unit worden getrokken.		
Aansluiting op bestaand netwerk	WAP kan ook worden gebruikt om de EXcon/EXact2-webinterface aan te sluiten op een reeds bestaand intern netwerk. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TP-MR3020, die kan worden gedownload op: www.tp-link.com.		
Aansluiting op 3G/4G	WAP kan ook worden aangesloten op een 3G/4G USB-modem (niet meegeleverd), zodat externe toegang tot de EXcon/EXact2-webinterface via internet kan worden verkregen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TP-MR3020, die kan worden gedownload op: <u>www.tp-link.com.</u>		
Instellingen wijzigen	De WAP- 192.168.1	instellingen kunnen worden gewijzigd door in het adresveld van een browser I.1 in te voeren. Wachtwoord = admin	



Asentaminen ja yhdistäminen WAP-laite (wireless access point, langaton tukiasema) on asennettu automatiikkakeskukseen ja määritetty tukiasemaan AP (Access Point). EXcon/EXact2 web -käyttöliittymään muodostetaan langaton yhteys seuraavasti:

	Vaihe	Toimenpide		
	1	 Tärkeää! Katkaise ensin virransyöttö VEX-laitteeseen kääntämällä huoltokatkaisija (OFF)-asentoon. Se sijaitsee lämmönsiirrinosan kannessa. Avaa tämän jälkeen automatiikan luukku ja paikanna WAP-yksikkö. (Katso etusivulla olevaa WAP-yksikön kuvaa.) Lue SSID ja KEY tyyppikilvestä. Ne ovat yksilölliset jokaisessa WAP-yksikössä. Katso alla näkyvä esimerkki. 		
	2			
	3			
		Default Access: http://tplinkwifi.net KEY:47468733 SSID:TP-Link_B93A	7C8BCAA0B93A	
	 Sulje kansi, ja Aseta huoltokatkaisija tämän jälkeen (ON)-asentoo Selvitä tietokoneesi, tablet-tietokoneen tai älypuhelimesi avulla, m langattomia verkkoja on käytettävissä. 		nän jälkeen (ON)-asentoon.	
			tai älypuhelimesi avulla, mitä	
	6	Valitse langaton verkko (=SSID), jonka r	nimi on TP-Link_xxxx.	
	7	Syötä salasana eli KEY.		
	8	Käynnistä selain (esim. Google Chrome	e).	
	9 Siirry EXcon/EXact2 web -käyttöliittymän sisäänkirjaussivulle sy selaimen osoitekenttään 192.168.1.10.		in sisäänkirjaussivulle syöttämällä	
	10	Kirjaudu käyttäjätasolla (asetettu tehtaalla). Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. EXcon: • Käyttäjätunnus = USER • Salasana = 111	Kirjaudu käyttäjätasolle webserver. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. EXact2: • Käyttäjätunnus = admin • Salasana = exhausto	
	11	Asentajan/huoltoteknikon tason sisäänk käyttöohjeessa.	irjaustiedot ovat EXcon/EXact2-	
Kantama / sijoituspaikan valitseminen	WAP-yhteyden kantama on rajallinen, koska se sijaitsee ohjaustaulussa. Jos kantamaa halutaan laajentaa sisätiloissa, WAP-yksikkö voidaan irrottaa DIN-kiskosta ja asentaa se VEX-koneen päälle. Ohjaustaulun ja WAP-yksikön väliset johdot on pujotettava VEX-koneen yläosan läpivientien/liitosten läpi.			
Yhdistäminen olemassa olevaan verkkoon	WAP-yksikköä voidaan käyttää myös EXcon/EXact2 web -käyttöliittymän yhdist an olemassa olevaan sisäiseen verkkoon.		t2 web -käyttöliittymän yhdistämiseen	
	Lisätietoja on TP-MR3020-käyttöohjeessa, jonka voi ladata osoitteesta <u>www.tp-link.com</u> .			
Yhdistäminen 3G/4G-verkkoon	Lisäksi WAP-yksikkö voidaan yhdistää erikseen hankittavaan 3G/4G USB -modeemiin. Tällöin EXcon/EXact2 web -käyttöliittymää voidaan etäohjata Internetin välityksellä.		nkittavaan 3G/4G USB -modeemiin. n etäohjata Internetin välityksellä.	
	Lisätietoja on TP-MR3020-käyttöohjeessa, jonka voi ladata osoitteesta <u>www.tp-link.com</u> .			
WAP-asetusten muuttaminen	WAP-aset Salasana	uksia voi muuttaa kirjoittamalla selaime = admin	n osoitekenttään 192.168.1.1.	



Установка/ подключение

УУстройство WAP (протокола беспроводного доступа) устанавливается на заводеизготовителе внутри автоматического коммутатора и настраивается на точку доступа (AP). Беспроводной доступ к веб-интерфейсу системы автоматики EXcon/EXact2 производится следующим образом.

	Шаг	Действие НЕ ЗАБУДЬТЕ Сначала отключите питание к блоку VEX, установив поворотную рукоятку разъединителя питания в положение (OFF). Откройте дверцу и найдите устройство WAP (см. изображение WAP на лицевой стороне)	
	1		
	2		
	3	Считайте и запишите обозначения SSID и KEY на паспортной табличке. Обозначения уникальны для каждого WAP. См. приводимый ниже пример. Default Access: http://tplinkwifi.net MAC:7C8BCAA0B93A	
		KEY:47468733 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
	4	Закройте автоматический коммутатор и установите поворотную рукоятку разъединителя питания в положение (ON)	
	5	Просканируйте доступные беспроводные сети с помощью ПК, планшета или смартфона.	
	6	Выберите беспроводную сеть (=SSID) с записанным вами именем TP-Link_xxxx	
	7	Введите код доступа = записанный вами ключ-код КЕҮ	
8 Запустите браузер (например, Google Ch 9 Для того, чтобы войти на страницу регис EXcon/EXact2, введите 192.168.1.10 в ад		Запустите браузер (например, Google Chrome)	
		Для того, чтобы войти на страницу регистрации/авторизации вео-интерфейса EXcon/EXact2, введите 192.168.1.10 в адресное поле браузера.	
	10	Войти на уровень пользователя пользователя(заводская настройка). Введите имя пользователя и код доступа. Войти на веб-сервер. Введите имя пользователя и код доступа.	
		EXcon: EXact2: • Имя пользователя = USER • Имя пользователя = admin • Пароль = 111 • Пароль = exhausto	
	11	Реквизиты доступа (логин) на уровне монтера/техника приведены в руководстве к системе автоматики EXcon.	
Дальность действия/ размещение	Дальность действия устройства WAP, смонтированного в щите автоматики, ограничена. Если требуется увеличить дальность действия устройства в помещении/здании, устройство WAP можно демонтировать с рейки DIN и установить на кронштейне наверху агрегата VEX. Проводка кабелей от щита автоматики до устройства WAP осуществляется через кабельные вводы/резьбовые соединения, размещенные наверху агрегата VEX.		
Подключение к Устройство WAP также можно использовать для подключения веб-ин существующей автоматики EXcon/EXact2 к другой уже существующей внутренней сет		зо WAP также можно использовать для подключения веб-интерфейса системы ки EXcon/EXact2 к другой уже существующей внутренней сети.	
	Об этом читайте в руководстве по эксплуатации к TP-MR3020, которое доступно для скачивания на <u>www.tp-link.com</u> .		
Подключение к модему 3G/4G			
	Об этом читайте в руководстве по эксплуатации к TP-MR3020, которое доступно для скачивания на <u>www.tp-link.com.</u>		
Изменить настройку WAP	Для измен Пароль =	нения настроек WAP впишите 192.168.1.1 в адресную строку браузера. admin.	



EXHAUSTO



Scan code and go to addresses at www.exhausto.com

