

Modul

**VEX4000 - EL-VARMEFLADE**

VEX4000 - EL-VARMEFLADE



VEX4000 flade

**Produktbeskrivelse**

FUNKTION OG ANVENDELSE

Elvarmefladen anvendes til at øge temperaturen på tilluften og virker ved, at tilluften bestryger varmestavene i fladen, som er opvarmet med el. Tilluften optager varmen fra varmestavene og opnår således en højere temperatur.

Elvarmefladen kan enten styres via EXcon-automatikken eller leveres for anden automatik.

Drift

For at opnå det bedste grundlag for anlæggets drift, bør der i hvert enkelt tilfælde gennemføres en beregning med EXselectPRO.

**Afledt reference**

EL-Varmeplade (HE)

FUNKTION OG ANVENDELSE

Elvarmefladen anvendes til at øge temperaturen på tilluften og virker ved, at tilluften bestryger varmestavene i fladen, som er opvarmet med el. Tilluften optager varmen fra varmestavene og opnår således en højere temperatur.

Elvarmefladen kan enten styres via EXcon-automatikken eller leveres for anden automatik.

Drift

For at opnå det bedste grundlag for anlæggets drift, bør der i hvert enkelt tilfælde gennemføres en beregning med EXselectPRO.

**Installation**

**Kapacitetskurver**

